CD RDS RECEIVER
AUTORADIO CD RDS
REPRODUCTOR DE CD CON RECEPTOR RDS



DEH-3400UB DEH-2400UB DEH-34UB DEH-24UB

Owner's Manual Mode d'emploi Manual de instrucciones

Made for iPhone

## Before you start

#### Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe WARN-

INGs and CAUTIONs in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## The Safety of Your Ears is in **Your Hands**

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level-a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

#### **ESTABLISH A SAFE LEVEL:**

- · Set your volume control at a low setting.
- . Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- · Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

#### BE SURE TO OBSERVE THE **FOLLOWING GUIDELINES:**

- . Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- · Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- . Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

## Before you start

### **About this unit**

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in North America. Use in other areas. may result in poor reception.



# **WARNING**

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.

#### CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

# CAUTION

- · Do not allow this unit to come into contact with liquids. Flectrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with
- · Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- · Avoid exposure to moisture.
- · If the battery is disconnected or discharged, any preset memory will be erased.

#### (Serial number)

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

#### Note

Function setting operations are completed even if the menu is cancelled before the operations. are confirmed.

#### About this manual

- · In the following instructions, USB memories and USB audio players are collectively referred to as "USB storage device".
- . In this manual, iPod and iPhone will be referred to as "iPod".

### Demo mode

## Important

- . Failure to connect the red lead (ACC) of this unit to a terminal coupled with ignition switch on/off operations may lead to battery drain
- · Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.

The demo starts automatically if you do not operate this unit within about 30 seconds since the unit was last operated or if the ignition switch is set to ACC or ON while the unit is turned off. To cancel the demo mode, you need to display the initial settings. Select DEMO (demo display setting) and turn off the demo display. For details, refer to Initial settings on page 9.

English

## Before you start

# After-sales service for **Pioneer products**

Please contact the dealer or distributor from where you purchased this unit for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact

#### U.S.A.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION PO Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

#### CANADA

Pioneer Flectronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 340 Ferrier Street Unit 2 Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada 1-877-283-5901 905-479-4411

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

## In case of trouble

Should this unit fail to operate properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.

## Visit our website

http://www.pioneerelectronics.com in Canada


# Operating this unit

#### http://www.pioneerelectronics.ca

- · Learn about product updates (such as firmware updates) for your product.
- · Register your product to receive notices about product updates and to safeguard purchase details in our files in the event of loss or theft.
- · Access owner's manuals, spare parts information, service information, and much more.


### **Head unit**

DEH-3400LIB and DEH-34LIB



	Part		Part
1	▲ (eject)	8	⇒ (back/display)
2	Q (list)	9	<b>◄/▶</b>
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	BAND/#∄ (iPod control)
4	SRC/OFF	11)	1 to 6
<ul><li>4</li><li>5</li></ul>	SRC/OFF Disc loading slot	11)	1 to 6 ② (clock)
_			

#### DEH-2400LIB and DEH-24LIB




	Part		Part
1	▲ (eject)	8	⇒ (back/display)
2	Q (list)	9	<b>◄/▶</b>

	Part		Part
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	BAND/€3 (iPod control)
4	SRC/OFF	11)	1 to 6
(5)	Disc loading slot	12)	(clock)
6	USB port	13	AUX input jack (3.5 mm stereo jack)
7	EQılıl	14)	Detach button

# 4 CAUTION

- Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB audio player/USB memory as any device connected directly to the unit will protrude out from the unit and may be dangerous.
- · Do not use unauthorized products.

## Remote control




	Part	Operation
15	VOLUME	Press to increase or decrease volume.
16	MUTE	Press to mute. Press again to unmute.

	Part	Operation
17	<b>▲</b> /▼	Press to recall preset stations. Press to select the next/pre- vious folder.
(18)	AUDIO	Press to select an audio function.
19	DISP/SCRL	Press to select different dis- plays. Press and hold to turn dimmer on or off.
20	II	Press to pause or resume playback.
21)	FUNC- TION	Press to select functions.
22	LIST/ ENTER	Press to display the disc title, track title, folder, or file list de- pending on the source. Press to display the list de- pending on the source. While in the operating menu, press to control functions.

1)	Main dis- play sec- tion	Built-in CD, USB storage device and iPod: elapsed playback time and text in- formation
2	Q (list)	The list function is being operated.
3	LOC	Local seek tuning is on.
4	re- peat)	Track or folder repeat is on.
(5)	(ran- dom/shuf- fle)	Random play is on. The iPod source is selected and the shuffle or shuffle all function is on.
6	(sound re- triever)	The sound retriever function is on.
7	€3 (iPod control)	This unit's iPod function is operated from your iPod.

## **Display indication**



## Set up menu

Indicator

State

. Tuner: band and frequency

When you turn the ignition switch to ON after installation, set up menu appears on the display. You can set up the menu options below.

# 1 After installation of this unit, turn the ignition switch to ON.

SET UP appears.

# 2 Turn M.C. to switch to YES. Press M.C. to select.

- If you do not operate for 30 seconds, the set up menu will not be displayed.
- If you prefer not to set up at this time, turn M.C. to switch to NO. Press to select.

## **Operating this unit**

If you select **NO**, you cannot set up in the set up menu.

# 3 Perform the following procedures to set the menu.

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

#### **CLOCK SET** (setting the clock)

- Turn M.C. to adjust hour.
- 2 Press M.C. to select minute.
- 3 Turn M.C. to adjust minute.
- 4 Press M.C. to confirm the selection.

#### **DEMO** (demo display setting)

- $\boxed{\phantom{a}}$  Turn  $\mbox{\bf M.C.}$  to set the demo display to on or off.
- Press M.C. to confirm the selection.
  QUIT appears.

# 4 To finish your settings, turn M.C. to select YES. Press to select.

If you prefer to change your setting again, turn
 M.C. to switch to NO. Press to select.

#### Notes

- You can set up the menu options in the initial settings. For details about the settings, refer to *Initial settings* on page 9.
- You can cancel set up menu by pressing SRC/OFF.

## **Basic operations**

#### Important

- Handle gently when removing or attaching the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shock.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

 To avoid damaging the device or vehicle interior, remove any cables and devices attached to the front panel before detaching it.

Removing the front panel to protect your unit from theft

- Press the detach button to release the front panel.
- 2 Push the front panel upward (I) and then pull it toward (II) you.



3 Always keep the detached front panel in a protection device such as a protection case.

Re-attaching the front panel

- 1 Slide the front panel to the left.
  - Make sure to insert the tabs on the left side of the head unit into the slots on the front panel.



2 Press the right side of the front panel until it is firmly seated.

If you cannot attach the front panel to the head unit successfully, make sure that you are placing the front panel onto the head unit correctly. Forcing the front panel into place may result in damage to the front panel or head unit.

Turning the unit on

1 Press SRC/OFF to turn the unit on.

Turning the unit off

Press and hold SRC/OFF until the unit turns
 off

Selecting a source

Press SRC/OFF to cycle between:
 TUNER (tuner)—CD (built-in CD player)—USB (USB)/iPod (iPod)—AUX (AUX)

Adjusting the volume

Turn M.C. to adjust the volume.



For safety reasons, park your vehicle when removing the front panel.

#### Note

When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

# Use and care of the remote control

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate. When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

Replacing the battery

- Slide the tray out on the back of the remote control.
- Insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles aligned properly.



# **A** WARNING

- Keep the battery out of the reach of children.
   Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

# A CAUTION

- Use one CR2025 (3 V) lithium battery.
- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.
- "Perchlorate Material special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate. (Applicable to California, U.S.A.)"

## Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- The remote control may not function properly in direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

## **Operating this unit**

## Menu operations identical for set up menu/function settings/audio adjustments/ initial settings/lists

Returning to the previous display

Returning to the previous list (the folder one level higher)

□ Press ➡.

Returning to the ordinary display

Canceling the initial setting menu/set up menu

☐ Press BAND/€3.

Returning to the ordinary display from the list

☐ Press BAND/€

# Tuner

## **Basic operations**

Selecting a band

Press BAND/€ until the desired band (F1, F2, F3 for FM or AM) is displayed.

Recalling preset stations

- Press ◀ or ►
- If MAN (manual tuning) is selected in SEEK, you cannot recall preset stations. You need to select PCH (preset channel) in SEEK. For details about the settings, refer to SEEK (left/right key setting) on the next page.

Manual tuning (step by step)

- Press ◀ or ▶.
- If PCH (preset channel) is selected in SEEK, you cannot tune up or down manually. You need to select MAN (manual tuning) in SEEK.
   For details about the settings, refer to SEEK (left/right key setting) on the next page.

#### Seekina

Press and hold ◀ or ▶, and then release.
 You can cancel seek tuning by briefly pressing
 ◀ or ▶.

While pressing and holding  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$ , you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$ .

# Storing and recalling stations for each band

### **Using preset tuning buttons**

- 1 When you find a station that you want to store in memory, press one of the preset tuning buttons (1 to 6) and hold until the preset number stops flashing.
- 2 Press one of the preset tuning buttons (1 to 6) to select the desired station.

# Switching the display

Selecting the desired text information

- Press **⇒**.
  - Program service name/frequency—song title/ artist name—entertainment—frequency
- Depending on the band, text information can be changed.
- Text information items that can be changed depend on the area.

# **Function settings**

1 Press M.C. to display the main menu.



# 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.

#### 3 Turn M.C. to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

#### BSM (best stations memory)

BSM (best stations memory) automatically stores the six strongest stations in the order of their signal strength.

Press M.C. to turn BSM on.
 To cancel, press M.C. again.

#### LOCAL (local seek tuning)

Local seek tuning lets you tune in to only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

The press M.C. to select the desired setting.
FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
AM: OFF—LV1—LV2

The highest level setting allows reception of only the strongest stations, while lower levels allow the reception of weaker stations.

#### SEEK (left/right key setting)

You can assign a function to the left and right keys of the unit.

Select **MAN** (manual tuning) to tune up or down manually or select **PCH** (preset channel) to switch between preset channels.

1 Press M.C. to select MAN or PCH.

# CD/CD-R/CD-RW and USB storage devices

### **Basic operations**

Playing a CD/CD-R/CD-RW

Insert the disc into the disc loading slot with the label side up.

Ejecting a CD/CD-R/CD-RW

Press ▲.

Playing songs on a USB storage device

- Open the USB port cover.
- Plug in the USB storage device using a USB cable.

A song will be played automatically.

Stopping playback of files on a USB storage device

You may disconnect the USB storage device at any time.

The unit stops playback.

Selecting a folder

□ Press 1/A or 2/V.

Selecting a track

Press ◀ or ▶.

Fast forwarding or reversing

- Press and hold ◀ or ▶
- When playing compressed audio, there is no sound during fast forward or reverse.

Returning to root folder

Press and hold BAND/€7.

Switching between compressed audio and CD-DA

Press BAND/€J.

Switching between playback memory devices You can switch between playback memory devices on USB storage devices with more than one Mass Storage Device-compatible memory device.

- 1 Press BAND/43.
- You can switch between up to 32 different memory devices.

## **Operating this unit**

#### Note

Disconnect USB storage devices from the unit when not in use.

## **Displaying text information**

Selecting the desired text information

- Press ☎.
- Depending on the version of iTunes used to write MP3 files to a disc or media file types, incompatible text stored within an audio file may be displayed incorrectly.
- Text information items that can be changed depend on the media.

## Selecting and playing files/ tracks from the name list

- 1 Press  $\ \ \, \bigcirc \ \,$  to switch to the file/track name list mode.
- 2 Use M.C. to select the desired file name (or folder name).

Changing the file or folder name

Turn M.C.

\_ 101111 **14** 

Playing

1 When a file or track is selected, press M.C.

Viewing a list of the files (or folders) in the selected folder

1 When a folder is selected, press M.C.

Playing a song in the selected folder

1 When a folder is selected, press and hold M.C.

# Advanced operations using special buttons

Selecting a repeat play range

Press 6/ to cycle between the following:

## CD/CD-R/CD-RW

- ALL Repeat all tracks
- . ONE Repeat the current track
- **FLD** Repeat the current folder

### USB audio player/USB memory

- ALL Repeat all files
- ONE Repeat the current file
- . FLD Repeat the current folder

Playing tracks in random order

- □ Press 5/22 to turn random play on or off. Tracks in a selected repeat range are played in random order.
- To change songs during random play, press ► to switch to the next track. Pressing ◀ restarts playback of the current track from the beginning of the song.

Pausing playback

Press 4/PAUSE to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

1 Press 3/S.Rtrv to cycle between:

1-2-OFF (off)

1 is effective for low compression rates, and 2 is effective for high compression rates.

## **Function settings**

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.
- 3 Turn M.C. to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

#### REPEAT (repeat play)

Press M.C. to select a repeat play range.

For details, refer to Selecting a repeat play range on the previous page.

#### RANDOM (random play)

1 Press M.C. to turn random play on or off.

#### PAUSE (pause)

1 Press M.C. to pause or resume

#### S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

Press M.C. to select the desired setting.
For details, refer to Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever) on the previous page.

# iPod

## **Basic operations**

Playing songs on an iPod

- Open the USB port cover.
- Connect an iPod to the USB cable using an iPod Dock Connector.
   A song will be played automatically.

Selecting a song (chapter)

☐ Press ◀ or ►

Press ◀ or ▶

Selecting an album

- Press 1/∧ or 2/∨.
- The album may not be selected correctly if the iPod has more than one album with the same title on it. Select the album you want to listen to using list search. For details, refer to Browsing for a song on this page.

Fast forwarding or reversing

Press and hold ◀ or ▶

# Operating this unit

#### Notes

- The iPod cannot be turned on or off when the control mode is set to CTRL AUDIO
- Disconnect headphones from the iPod before connecting it to this unit.
- The iPod will turn off about two minutes after the ignition switch is set to OFF.

## **Displaying text information**

Selecting the desired text information

Press ➡.

## Browsing for a song

- 1 Press  $\ ^{\ }$  to switch to the top menu of list search.
- 2 Use M.C. to select a category/song.

Changing the name of the song or category

TI Turn M.C.

Playlists—artists—albums—songs—podcasts—genres—composers—audiobooks

#### Playing

When a song is selected, press M.C.

Viewing a list of songs in the selected category

When a category is selected, press M.C.

Playing a song in the selected category

When a category is selected, press and hold
 M.C.

Searching the list by alphabet

- When a list for the selected category is displayed, press Q to switch to alphabet search mode.
  - You also can switch to alphabet search mode by turning M.C. twice.
- 2 Turn M.C. to select a letter.
- 3 Press M.C. to display the alphabetical list.
  - To cancel searching, press = ...

#### Notes

- You can play playlists created with the PC application (MusicSphere). The application will be available on our website.
- Playlists that you created with the PC application (MusicSphere) are displayed in abbreviated form.

# Advanced operations using special buttons

Selecting a repeat play range

- □ Press 6/\$\sim \text{to cycle between the following:}
  - . OFF Repeat off
  - ONE Repeat the current song
  - . ALL Repeat all songs in the selected list
- You cannot select OFF when CTRL AUDIO is selected. Refer to Operating this unit's iPod function from your iPod on this page.

Playing all songs in random order (shuffle all)

- Press 5/xx to turn shuffle all on.
- When the control mode is set to CTRL iPod/ CTRL APP, shuffle play is on.

Pausing playback

1 Press 4/PAUSE to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

- 1 Press 3/S.Rtrv to cycle between:
  - 1—2—OFF (off)

 ${\bf 1}$  is effective for low compression rates, and  ${\bf 2}$  is effective for high compression rates.

# Playing songs related to the currently playing song

You can play songs from the following lists.

• Album list of the currently playing artist

- Song list of the currently playing album
- Album list of the currently playing genre

# 1 Press and hold M.C. to switch to link play mode.

# 2 Turn M.C. to change the mode; press to select.

- ARTIST Plays an album of the artist currently being played.
- ALBUM Plays a song from the album currently being played.
- GENRE Plays an album from the genre currently being played.

The selected song/album will be played after the currently playing song.

#### Notes

- The selected song/album may be canceled if you operate functions other than link search (e.g. fast forward and reverse).
- Depending on the song selected to play, the end of the currently playing song and the beginning of the selected song/album may be cut off.

# Operating this unit's iPod function from your iPod

You can listen to the sound from your iPod applications using your car's speakers, when CTRL APP is selected.

### IRL APP is selected

 This function is not compatible with iPod nano 1st generation.

 $\ensuremath{\mathsf{APP}}$  Mode is compatible with the following iPod models.

- iPhone 4 (software version 4.1 or later)
- iPhone 3GS (software version 3.0 or later)
   iPhone 3G (software version 3.0 or later)
- iPhone (software version 3.0 or later)
- iPod touch 4th generation (software version 4.1 or later)
- iPod touch 3rd generation (software version 3.0 or later)
- iPod touch 2nd generation (software version 3.0 or later)

- iPod touch 1st generation (software version 3.0 or later)
- Press BAND/€ to switch the control mode.
  - CTRL iPod This unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
  - CTRL APP Play back the sound from your iPod applications.
  - CTRL AUDIO This unit's iPod function can be operated from this unit.

#### Notes

- Switching the control mode to CTRL iPod/ CTRL APP pauses song playback. Operate the iPod to resume playback.
- The following functions are still accessible from the unit even if the control mode is set to CTRL iPod/CTRL APP.
  - Pausing
  - Fast forward/reverse
  - Selecting a song (chapter)
- When the control mode is set to CTRL iPod, operations are limited as follows:
  - The function settings are not available.
  - The browse function cannot be operated from this unit.

## **Function settings**

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.
- 3 Turn M.C. to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

 When the control mode is set to CTRL iPod/ CTRL APP, only PAUSE or S.RTRV is available.

#### REPEAT (repeat play)

The Press M.C. to select a repeat play range. For details, refer to Selecting a repeat play range on the previous page.

#### SHUFFLE (shuffle)

- 1 Press M.C. to select your favorite setting.
  - SNG Play back songs in the selected list in random order.
  - ALB Play back songs from a randomly selected album in order.
  - . OFF Cancel random play.

#### SHUFFLE ALL (shuffle all)

Press M.C. to turn shuffle all on.
 To turn off, set SHUFFLE in the FUNCTION menu to off.

#### LINK PLAY (link play)

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to change the mode; press to select. For details about the settings, refer to Playing songs related to the currently playing song on the previous page.

#### PAUSE (pause)

1 Press M.C. to pause or resume.

#### AUDIO BOOK (audiobook speed)

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select your favorite setting.
  - FASTER Playback at a speed faster than
  - normal

    NORMAL Playback at normal speed
  - SLOWER Playback at a speed slower than normal
- 3 Press M.C. to confirm the selection.

## **Operating this unit**

#### S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

Press M.C. to select the desired setting. For details, refer to Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever) on the previous page.

## **Audio adjustments**

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select AUDIO.
- **3 Turn M.C. to select the audio function.** After selecting, perform the following proce-

#### FAD/BAL (fader/balance adjustment)

dures to set the audio function.

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Press M.C. to cycle between fader (front/rear) and balance (left/right).
- 3 Turn M.C. to adjust speaker balance.
- When the rear output and RCA output setting are SW, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to REAR-SP (rear output setting) on the next page. Refer to PREOUT (preout setting) on the next page.

#### PRESET EO (equalizer recall)

- Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to select the equalizer.
  DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM
  —FLAT—POWERFUL
- 3 Press M.C. to confirm the selection.
- You can also switch the equalizer by pressing EQ.InI repeatedly (DEH-2400UB and DEH-24UB).

#### TONE CTRL (equalizer adjustment)

- Adjusted equalizer curve settings are stored in CUSTOM.
- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- Press M.C. to select BASS (bass)/MID (mid)/ TREBLE (treble).
- 3 Turn M.C. to adjust the level. Adjustment range: +6 to -6

#### LOUD (loudness)

Loudness compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.

Press M.C. to select the desired setting.
OFF (off)—LOW(low)—HI (high)

### SUB.W (subwoofer on/off setting)

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

- This function is not available for DEH-2400UB and DEH-24LIB
- Press M.C. to select the desired setting.
   NOR (normal phase)—REV (reverse phase)—
   OFF (subwoofer off)

SUB.W CTRL (subwoofer adjustment)

English

## **Operating this unit**

The cut-off frequency and output level can be adjusted when the subwoofer output is on. Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.

- This function is not available for DEH-2400UB and DEH-24UB.
- When you select OFF in SUB.W, you cannot select this function. For details, refer to SUB.W (subwoofer on/off setting) on the previous page.
- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- Press M.C. to cycle between the cut-off frequency and output level of the subwoofer. Cut-off frequency (Cut-off frequency display flashes.)—Output level (Output level display flashes.)
- 3 Turn M.C. to select the desired setting. Cut-off frequency: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ

Output level: -24 to +6

#### SLA (source level adjustment)

**SLA** (Source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.
- The AM volume level can also be adjusted with this function.
- When selecting FM as the source, you cannot switch to SLA.
- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to adjust the source volume. Adjustment range: +4 to -4
- 3 Press M.C. to confirm the selection.

# 2 Press M.C. and hold until function name appears in the display.

## 3 Turn M.C. to select the initial setting.

After selecting, perform the following procedures to set the initial setting.

#### **CLOCK SET** (setting the clock)

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- Press M.C. to select the segment of the clock display you wish to set.
  Hour—Minute
- 3 Turn M.C. to adjust the clock.

#### AUX (auxiliary input)

Activate this setting when using an auxiliary device connected to this unit.

Press M.C. to turn AUX on or off.

#### USB PNP (plug and play)

This setting allows you to switch your source to **USB/iPod** automatically.

- Press M.C. to turn the plug and play function on or off.
  - **ON** When a USB storage device/iPod is connected, depending on the type of device, the source is automatically switched to **USB/iPod** when you turn on the engine. If you disconnect your USB storage device/iPod, this unit's source is turned off.

OFF – When a USB storage device/iPod is connected, the source is not switched to USB/

**iPod** automatically. Please change the source to **USB/iPod** manually.

REAR-SP (rear output setting)

# **Operating this unit**

The rear speaker leads output can be used for fullrange speaker or subwoofer connection.

If you switch to **SW**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, **REAR-SP** is set for rear full-range speaker connection (**FUL**).

1 Press M.C. to select the desired setting.

#### FUL—SW

- Even if you change this setting, there will be no output if you select OFF in SUB.W (Refer to SUB.W (subwoofer on/off setting) on the previous page).
- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.

#### PREOUT (preout setting)

The RCA outputs can be used for rear speaker or subwoofer connection.

If you switch to **SW**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially,  $\mbox{\bf PREOUT}$  is set for rear full-range speaker connection ( $\mbox{\bf SW}).$ 

Press M.C. to select the desired setting.

## $\mathsf{SW}\!\!-\!\!\mathsf{REA}$

- Even if you change this setting, there will be no output if you select OFF in SUB.W (Refer to SUB.W (subwoofer on/off setting) on the previous page).
- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.

#### **DEMO** (demo display setting)

1 Press M.C. to turn the demo display on or off.

#### SCROLL (scroll mode setting)

When ever scroll is set to **ON**, recorded text information scrolls continuously in the display. Set to **OFF** if you prefer the information to scroll just once.

T Press M.C. to turn the ever scroll on or off.

# Selecting the illumination color

Only for DEH-3400UB and DEH-34UB. This unit is equipped with multiple-color illumination. You can select desired colors for the keys and display of this unit. You also can customize the colors you want to use.

# Selecting the key color from the illumination color list

Only for DEH-3400UB and DEH-34UB. You can select desired colors for the keys of this unit.

## 1 Press OLOR.

# 2 Turn M.C. to display KEY COLOR and press to select.

# **3** Turn M.C. to select the illumination color. You can select one option from the following list.

- 30 preset colors (WHITE to ROSE)
- SCAN (cycle through all colors)
- 3 sets of colors (WARM, AMBIENT, CALM)
- **CUSTOM** (customized illumination color)

### 4 Press M.C. to confirm the selection.

#### Notes

- When SCAN is selected, the system automatically cycles through the 30 preset colors.
- When WARM is selected, the system automatically cycles through the warm colors.

# **Initial settings**

1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.



- When AMBIENT is selected, the system automatically cycles through the ambient colors.
- When CALM is selected, the system automatically cycles through the calm colors.
- When CUSTOM is selected, the customized color saved is selected.
- To cancel selecting the illumination color, press Cour.

# Selecting the display color from the illumination color list

Only for DEH-3400UB and DEH-34UB. You can select the desired colors for the display of this unit.

- 1 Press Color.
- 2 Turn M.C. to display DISP COLOR and press to select.
- **3 Turn M.C. to select the illumination color.** You can select one option from the following list.
  - 30 preset colors (WHITE to ROSE)
  - oo preset colors (WITTE to NOS
  - SCAN (cycle through all colors)
  - 3 sets of colors (WARM, AMBIENT, CALM)
  - CUSTOM (customized illumination color)
- 4 Press M.C. to confirm the selection.

#### Note

For details about colors on the list, refer to Selecting the key color from the illumination color list on the previous page.

# Selecting key and display color from the illumination color list

Only for DEH-3400UB and DEH-34UB. You can select the desired colors for the keys and display of this unit.

1 Press Color.

# 2 Turn M.C. to display BOTH COLOR and press to select.

- **3 Turn M.C. to select the illumination color.** You can select one option from the following list.
  - 30 preset colors (WHITE to ROSE)
  - SCAN (cycle through all colors)
- 4 Press M.C. to confirm the selection.

#### Notes

- You cannot select 3 sets of preset colors and CUSTOM in this function.
- Once you select a color in this function, colors on the keys and display of this unit automatically switch to the color you selected.
- For details about colors on the list, refer to Selecting the key color from the illumination color list on the previous page.

## **Customizing the illumination color**

Only for DEH-3400UB and DEH-34UB.

- 1 Press COLOR.
- 2 Turn M.C. to display KEY COLOR or DISP COLOR. Press to select.
- 3 Press M.C. and hold until the customizing illumination color setting appears in the display.
- 4 Press M.C. to select the primary color. R (red)—G (green)—B (blue)
- 5 Turn M.C. to adjust the brightness level.
  Adjustment range: 0 to 60
- You cannot select a level below 10 for all three of R (red), G (green), and B (blue) at the same time.
- You can also perform the same operation on other colors.

## Operating this unit

#### Notes

- You cannot create a custom illumination color when SCAN or a set of colors (WARM AMBIENT, or CALM) is selected.
- You can create custom illumination colors for both KEY COLOR and DISP COLOR.

# Switching the dimmer setting

You can adjust the brightness of illumination.

Press and hold <sup>♠</sup>

# **Using an AUX source**

- 1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.
- 2 Press SRC/OFF to select AUX as the source.

#### Note

AUX cannot be selected unless the auxiliary setting is turned on. For more details, refer to **AUX** (auxiliary input) on the previous page.

## Turning the clock display on or off

- Press ② to turn the clock display on or off.
- The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 25 seconds.


English

### Installation

## Connections

# WARNING

- . Use speakers over 50 W (output value) and between  $4\Omega$  to  $8\Omega$  (impedance value). Do not use 1  $\Omega$  to 3  $\Omega$  speakers for this unit.
- . The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire, generation of smoke or malfunction.



(Another electronic device in the car)

### Important

. When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.





ACC position

No ACC position


. Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.

- . To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions helow
  - Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
  - Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
  - Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
  - Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
  - Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
  - Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
  - Do not shorten any cables.
  - Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
  - Use a fuse of the rating prescribed.
  - Never wire the negative speaker cable directly
  - Never band together negative cables of multiple speakers.
- . When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 VDC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- · Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.


## Installation

#### This unit

DEH-3400UB and DEH-34UB



DFH-2400UB and DFH-24UB




- (1) Power cord input
- 2 Rear output or subwoofer output
- (3) Front output (4) Antenna input
- (5) Fuse (10 A)
- (6) Wired remote input


Hard-wired remote control adaptor can be connected (sold separately).

## Power cord

Perform these connections when not connecting a rear speaker lead to a subwoofer.



Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.



- (1) To power cord input
- 2 Left
- Right
- (4) Front speaker
- (5) Rear speaker 6 White
- (7) White/black
- (8) Grav
- Gray/black (10) Green
- (11) Green/black
- (12) Violet
- (13) Violet/black
- (4) Black (chassis ground)
- Connect to a clean, paint-free metal location. (15) Yellow
- Connect to the constant 12 V supply terminal.
- (16) Red Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC).
- (17) Blue/white Connect to system control terminal of the power amp or auto-antenna relay control terminal (max, 300 mA 12 V DC).
- (18) Subwoofer (4 Ω)

## Installation

- (9) When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/ black leads.
- 20 Not used.
- 21) Subwoofer (4 Ω)×2


#### Notes

- With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.
- Change the initial setting of this unit. Refer to REAR-SP (rear output setting) on page 9.
   Refer to PREOUT (preout setting) on page 9.
   The subwoofer output of this unit is monaural.


## Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.

DEH-3400UB and DEH-34UB



DFH-2400UB and DFH-24UB



- System remote control
   Connect to Blue/white cable.
- Power amp (sold separately)
- 3 Connect with RCA cables (sold separately)

- 4 To Front output
- ⑤ Front speaker
- 6 To Rear output or subwoofer output
- ? Rear speaker or subwoofer

## Installation

### Important

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- · Do not install this unit where:
  - it may interfere with operation of the vehicle.
     it may cause injury to a passenger as a result
  - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.
- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.



#### **DIN front/rear mount**

This unit can be properly installed using either front-mount or rear-mount installation. Use commercially available parts when installing.


## Installation

#### **DIN Front-mount**

#### 1 Insert the mounting sleeve into the dashboard.


For installation in shallow spaces, use the supplied mounting sleeve. If there is enough space, use the mounting sleeve that came with the vehicle.

#### 2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.



- (1) Dashboard
- ② Mounting sleeve

#### 3 Install the unit as illustrated.




- Nut
- 2 Firewall or metal support
- (3) Metal strap
- (4) Screw
- (5) Screw (M4 × 8)
- Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

#### **DIN Rear-mount**

 Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.



2 Tighten two screws on each side.



- 1) Screw
- (2) Mounting bracket
- ③ Dashboard or console
- Use either truss (5 mm × 8 mm) or flush surface (5 mm × 9 mm) screws, depending on the bracket screw holes.

#### Removing the unit


Remove the trim ring.



- ① Trim ring
- 2 Notched tab
- Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

## Installation

- 2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.
- 3 Pull the unit out of the dashboard.



## Removing and re-attaching the front panel

You can remove the front panel to protect your unit from theft.

Press the detach button and push the front panel upward and pull it toward you.

For details, refer to Removing the front panel to protect your unit from theft and Re-attaching the front panel on page 4.

## Securing the front panel

The front panel can be secured with the supplied screw.



(1) Screw

## **Additional information**

# **Troubleshooting**

Symptom	Cause	Action
The display il- lumination turns on and off at random.	Demo mode is on.	Turn off the demo display setting.
The display automatically returns to the ordinary dis- play.	You did not per- form any opera- tion within about 30 sec- onds.	Perform operation again.
The repeat play range changes un-expectedly.	Depending on the repeat play range, the se- lected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/re- versing.	Select the repeat play range again.
A subfolder is not played back.	Subfolders can- not be played when <b>FLD</b> (fold- er repeat) is se- lected.	Select another repeat play range.
NO XXXX ap- pears when a display is changed (NO TITLE, for ex- ample).	There is no embedded text information.	Switch the display or play another track/file.

Symptom	Cause	Action
The unit is malfunctioning.	You are using a device, such as a cellular	Move electrical devices that may be causing the in-
There is inter- ference.	phone, that transmits elec- tric waves near the unit	terference away from the unit.

## **Error messages**

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to note the error message.

#### **Built-in CD Player**

Message	Cause	Action
ERROR-07,	The disc is dirty.	Clean the disc.
11, 12, 17, 30	The disc is scratched.	Replace the disc.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	There is an electrical or mechanical error.	Turn the ignition switch OFF and back ON, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-15	The inserted disc is blank.	Replace the disc.
ERROR-23	Unsupported CD format.	Replace the disc.
FRMT READ	Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.	Wait until the message disap- pears and you hear sound.

# Additional information

Message	Cause	Action	Message	Cause	Action
NO AUDIO	The inserted disc does not contain any playable files.	Replace the disc.	SKIPPED	The connected USB storage de- vice contains files embedded with Windows Media™ DRM 9/ 10.	Play an audio file not embedded with Windows Media DRM 9/10.
SKIPPED	The inserted disc contains DRM protected	Replace the disc.			
PROTECT	All the files on the inserted disc are em- bedded with DRM.	Replace the disc.	PROTECT	All the files in the USB storage device are em- bedded with Windows Media DRM 9/10.	bedded with Windows Media
USB storage	device/iPod	Action	N/A USB	The USB device connected to is not supported	Connect a USB     Mass Storage     Class compliant
Message NO DEVICE	When plug and play is off, no USB storage device or iPod is connected.	Turn the plug and play on. Connect a compatible USB storage device/iPod.		by this unit.	device.  • Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.
FRMT READ	Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.	Wait until the message disap- pears and you hear sound.			
NO AUDIO	There are no songs.	Transfer the audio files to the USB storage device and connect.			
	The connected	Follow the USB			

USB storage device has securstructions to dis-

able the security.

ity enabled.

# **Additional information**

Message	Cause	Action
CHECK USB	The USB con- nector or USB cable has short- circuited.	Check that the USB connector or USB cable is not caught in some- thing or dam- aged.
	The connected USB storage device consumes more than 500 mA (maximum allowable current).	Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect only compliant USB storage devices.
	The iPod operates correctly but does not charge.	Make sure the connection cable for the iPod has not shorted out (e.g., not caught in metal objects). After checking, turn the ignition switch OFF and back ON, or disconnect the iPod and reconnect.

Message	Cause	Action
ERROR-19	Communication failed.	Perform one of the following operations.  —Turn the ignition switch OFF and back ON.  —Disconnect the USB storage device.  —Change to a different source.  Then, return to the USB source.
	iPod failure.	Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.
ERROR-23	USB storage device was not formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.	USB storage device should be formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.
ERROR-16	The iPod firm- ware version is old.	Update the iPod version.
	iPod failure.	Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.
STOP	There are no songs in the current list.	Select a list that contains songs.

Appendix

## **Additional information**

 Message
 Cause
 Action

 NOT FOUND
 No related songs.
 Transfer songs to the iPod.

# Handling guidelines Discs and player

Use only discs that feature either of the following two logos.





Use 12-cm discs. Do not use 8-cm discs or an adapter for 8-cm discs.

Use only conventional, fully circular discs. Do not use shaped discs.





Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.

Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may damage the player.

Unfinalized CD-R/RW discs cannot be played back.

Do not touch the recorded surface of the discs.

Store discs in their cases when not in use

Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.

To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.

Condensation may temporarily impair the player's performance. Let it rest for about one hour to adjust to a warmer temperature. Also, wipe any damp discs off with a soft cloth.

Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions, and so on.

Road shocks may interrupt disc playback.

When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.

Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.

- The discs may warp making the disc unplayable.
- The labels may come off during playback and prevent ejection of the discs, which may result in damage to the equipment.

## **USB** storage device

Connections via USB hub are not supported.

Do not connect anything other than a USB storage device.

## **Additional information**

Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Depending on the USB storage device, the following problems may occur.

- · Operations may vary.
- The storage device may not be recognized.
- · Files may not be played back properly.
- The device may generate noise in the radio.

#### iPod

Do not leave the iPod in places with high temperatures.

To ensure proper operation, connect the dock connector cable from the iPod directly to this unit.

Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

About iPod settings

- When an iPod is connected, this unit changes the EQ (equalizer) setting of the iPod to off in order to optimize the acoustics. When you disconnect the iPod, the EQ returns to the original setting.
- You cannot set Repeat to off on the iPod when using this unit. Repeat is automatically changed to All when the iPod is connected to this unit.

Incompatible text saved on the iPod will not be displayed by the unit.

#### **DualDiscs**

DualDiscs are two-sided discs that have a recordable CD for audio on one side and a recordable DVD for video on the other.

Since the CD side of DualDiscs is not physically compatible with the general CD standard, it may not be possible to play the CD side with this unit. Frequent loading and ejecting of a DualDisc may result in scratches on the disc. Serious scratches can lead to playback problems on this unit. In some cases, a DualDisc may become stuck in the disc loading slot and will not eject. To prevent this, we recommend you refrain from using DualDisc with this unit.

Please refer to the information from the disc manufacturer for more detailed information about DualDiscs.

# Compressed audio compatibility (disc, USB)

## **WMA**

File extension: .wma

Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)

Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Not compatible

#### MP3

File extension: .mp3

Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)



## **Additional information**

Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x is given priority over Version 1. x)

M3u playlist: Not compatible

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Not compatible

### WAV

File extension: .wav

Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz and 44.1 kHz (MS ADPCM)

### **Supplemental information**

Only the first 32 characters can be displayed as a file name (including the file extension) or a folder name.

This unit may not operate correctly depending on the application used to encode WMA files.

There may be a slight delay at the start of playback of audio files embedded with image data or audio files stored on a USB storage device that has numerous folder hierarchies.

#### Disc

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers).

Playable folders: up to 99

Playable files: up to 999

File system: ISO 9660 Level 1 and 2, Romeo, Joliet

Multi-session playback: Compatible

Packet write data transfer: Not compatible

Regardless of the length of blank sections between the songs from the original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs.

### **USB** storage device

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers).

Playable folders: up to 500

Playable files: up to 15 000

Playback of copyright-protected files: Not compatible

Partitioned USB storage device: Only the first partition can be played.

There may be a slight delay when starting playback of audio files on a USB storage device with numerous folder hierarchies.

## **A** CAUTION

Do not leave discs or a USB storage device in any place that is subject to high temperatures.

## **Additional information**

## iPod compatibility

This unit supports only the following iPod models. Supported iPod software versions are shown below. Older versions may not be supported. Made for

- iPhone 4 (software version 4.1)
- · iPhone 3GS (software version 3.0.1)
- iPhone 3G (software version 2.0)
- iPhone (software version 1.1.1)
- iPod nano 6th generation (software version 1.0)
- iPod nano 5th generation (software version 1.0.1)
- iPod nano 4th generation (software version 1.0)
- iPod nano 3rd generation (software version 1.0)
- iPod nano 2nd generation (software version 1.1.2)
- iPod nano 1st generation (software version 1.2.0)
   iPod touch 4th generation (software version
- 4.1)

   iPod touch 3rd generation (software version)
- 3.1.1)
- iPod touch 2nd generation (software version 2.1.1)
- iPod touch 1st generation (software version 1.1)
- iPod classic 160GB (software version 2.0.2)
- iPod classic 120GB (software version 2.0)
- · iPod classic (software version 1.0)

Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.

Operations may vary depending on the software version of iPod.

When using an iPod, an iPod Dock Connector to USB Cable is required.  $\label{eq:connector} % \begin{center} \$ 

A Pioneer CD-IU50 interface cable is also available. For details, consult your dealer.

About the file/format compatibility, refer to the iPod manuals.

Audiobook, Podcast: Compatible

# A CAUTION

Pioneer accepts no responsibility for data lost on the iPod, even if that data is lost while this unit is used.

## Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and specify playback sequences with this unit.

#### Example of a hierarchy



Folder

F: Compressed audio file
01 to 05: Folder number
01 to (6): Playback sequence

#### Disc

Folder selection sequence or other operation may differ depending on the encoding or writing software.

## **USB** storage device

Playback sequence is the same as recorded sequence in the USB storage device.

To specify the playback sequence, the following method is recommended.

- T Create a file name that includes numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
- 2 Put those files into a folder.

Appendix

## **Additional information**

3 Save the folder containing files on the USB storage device.

However, depending on the system environment. you may not be able to specify the playback sequence.

For USB portable audio players, the sequence is different and depends on the player.

## **Copyright and trademark**

#### iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

#### MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/ streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com.

### WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensina, Inc.

### iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the LLS, and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

## **Additional information**

## **Specifications**

#### General Pow

Power source
Grounding system Negative type
Maximum current consumption
10.0 A
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D): DIN
Chassis 178 mm × 50 mm ×
165 mm
(7 in. × 2 in. × 6-1/2 in.)
Nose 188 mm × 58 mm ×
16 mm
(7-3/8 in. × 2-1/4 in. × 5/8 in.)
D
Chassis 178 mm × 50 mm ×
165 mm
(7 in.× 2 in.× 6-1/2 in.) Nose
16 mm
(6-3/4 in. × 1-3/4 in. × 5/8 in.)
Weight 1.1 kg (2.4 lbs)

#### Α

Audio
Maximum power output 50 W x 4
70 W $\times$ 1/2 $\Omega$ (for subwoofer)
Continuous power output
5 % THD, 4Ω load, both chan-
nels driven)
Load impedance $4\Omega$ ( $4\Omega$ to $8\Omega$ allowable)
Preout maximum output level
2.0 V
Tone controls:
Bass
Frequency 100 Hz
Gain ±12 dB
Mid
Frequency 1 kHz
Gain ±12 dB
Treble _
Frequency 10 kHz
Gain ±12 dB
Subwoofer (mono):
Frequency 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

#### CD player

System	 Compact	disc	audio	system

Gain +6 dB to -24 dB

-18 dB/oct

Usable discs	Compact disc
Signal-to-noise ratio	94 dB (1 kHz) (IHF-A network)
Number of channels	2 (stereo)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch
	audio)
	(Windows Media Player)
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM
-	(Non-compressed)

#### USB

USB standard specification USB 2.0 full speed

Maximum current supply	
1 A	
USB Class MSC (Mass Storage Class)	
File system FAT12, FAT16, FAT32	
MP3 decoding format MPEG-1 & 2 Audio Layer 3	
WMA decoding format Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch	n
audio)	
(Windows Media Player)	
WAV signal format Linear PCM & MS ADPCM	
(Non-compressed)	

#### FM tuner

rrequerity range	01.9 IVIDZ (U 101.9 IVIDZ
Usable sensitivity	9 dBf (0.8 μV/75 Ω, mono, S/N:
	30 dB)
Signal-to-noise ratio	72 dB (IHF-A network)

#### AM tuner

Frequency range	530 kHz to 1710 kHz
Usable sensitivity	25 µV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio	62 dB (IHF-A network

### **CEA2006 Specifications**



Power output	14 W RMS $ imes$ 4 Channels (4 $\Omega$
	and ≤ 1 % THD+N) 91 dBA (reference: 1 W into
	$4\Omega$ )

#### Note

Specifications and the design are subject to modifications without notice.

### Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil PIONEER

Pour garantir une utilisation correcte, lisez bien ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et respectiez les indications ATTENTION et PRÉ-CAUTION de ce mode d'emploi. Conservez-le dans un endroit sûr et facilement accessible pour

## Informations pour l'utilisateur

toute consultation ultérieure

Toute altération ou modification effectuée sans autorisation appropriée peut invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

## La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

#### CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :

· Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.

- Montez progressivement le volume iusqu'à un niveau d'écoute confortable : le son doit être clair et exempt de distorsions
- . Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

#### N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- · Lorsque vous montez le volume, assurezvous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- · Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé : une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

## Quelques mots sur cet appareil

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Amérique du Nord. Son utilisation dans d'autres régions peut se traduire par une réception de mauvaise qualité.

## **A** PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de
- · Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur.
- Évitez tout contact avec l'humidité.
- · Si la batterie est débranchée ou déchargée. le contenu de la mémoire sera effacé.

### Avant de commencer

#### Remarque

Les opérations de réglage des fonctions sont validées même si le menu est annulé avant la confirmation des opérations.

# Quelques mots sur ce mode d'emploi

- Dans les instructions suivantes, les mémoires USB et les lecteurs audio USB sont collectivement appelés "périphériques de stockage USB".
- Dans ce manuel, iPod et iPhone sont désianés par le terme "iPod".

## Mode de démonstration

#### Important

- . La non-connexion du fil rouge (ACC) de cet appareil à une borne couplée avec les opérations de mise en/hors service du contact d'allumage peut conduire au déchargement de la batterie.
- Rappelez-vous que si la démonstration des fonctions continue à fonctionner quand le moteur est coupé, cela peut décharger la batterie.

La démonstration démarre automatiquement si vous n'utilisez pas cet appareil dans les 30 secondes environ depuis la dernière opération ou si le contact est réglé sur ACC ou ON alors que l'appareil est hors service. Pour annuler le mode de démonstration, vous devez afficher les réglages initiaux. Sélectionnez DEMO (réglage de l'affichage de démonstration) et désactivez l'affichage de démonstration. Pour les détails. reportez-vous à la page 26, Réglages initiaux.

## Service après-vente des produits Pioneer

Veuillez contacter le revendeur ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil pour le service après vente (v compris les conditions de garantie) ou pour toute autre information. Dans le cas où les informations nécessaires ne sont pas disponibles, veuillez contacter les sociétés indiquées ci-dessous : N'expédiez pas l'appareil pour réparation à l'une des adresses figurant ci-dessous sans avoir pris contact au préalable.

#### États-Unis

Pioneer Electronics (USA) Inc. CLISTOMER SUPPORT DIVISION PO Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

### CANADA

Pioneer Électroniques du Canada, Inc. Département de service aux consommateurs 340 Ferrier Street Unit 2 Markham, Ontario L3R 275, Canada

1-877-283-5901 905-479-4411

Pour connaître les conditions de garantie, reportez-vous au document Garantie limitée qui accompagne cet appareil.

## En cas d'anomalie

En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur ou le centre d'entretien agréé par PIONEER le plus proche.

# Visitez notre site Web

http://www.pioneerelectronics.com au Canada


## http://www.pioneerelectronics.ca

- Informez-vous sur les mises à jour disponibles pour votre produit (telles que les mises à jour du firmware).
- Enregistrez votre produit afin de recevoir des notifications concernant les mises à jour du produit, ainsi que pour sauvegarder les détails de votre achat dans nos fichiers en cas de perte ou de vol.
- Accédez aux modes d'emploi, aux informations relatives aux pièces de rechange et à l'entretien, et à beaucoup d'autres informations.

# Utilisation de l'appareil


## **Appareil central**

DEH-3400UB et DEH-34UB



	Partie		Partie
1	▲ (éjection)	8	⇒ (retour/affi- chage)
2	Q (liste)	9	<b>4</b> /▶
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	BAND/€☐ (contrôle de l'iPod)
4	SRC/OFF	11)	1 à 6
5	SRC/OFF  Fente de chargement des disques	11)	1 à 6 ④ (horloge)
	Fente de charge-		

# DEH-2400UB et DEH-24UB




	Partie		Partie
1)	▲ (éjection)	8	⇒ (retour/affi- chage)
2	Q (liste)	9	4/▶
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	<b>BAND</b> /€I (contrôle de l'iPod)
4	SRC/OFF	11)	1 à 6
(5)	SRC/OFF  Fente de chargement des disques	12	1 à 6 ④ (horloge)
	Fente de charge-		

## **PRÉCAUTION**

- Utilisez un câble USB Pioneer optionnel (CD-U50E) pour connecter le lecteur audio USB/ la mémoire USB, étant donné que n'importe quel périphérique relié directement à l'appareil dépassera de l'appareil et peut s'avérer dangereux.
- · N'utilisez pas de produits non autorisés.

### **Télécommande**




	Partie	Utilisation
(15)	VOLUME	Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
16	MUTE	Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
Ø	<b>▲/▼</b>	Appuyez sur cette touche pour rappeler des stations. Appuyez sur cette touche pour choisir le dossier suivant/précédent.
18	AUDIO	Appuyez sur cette touche pour choisir une fonction audio.
19	DISP/SCRL	Appuyez sur cette touche pour choisir un affichage différent. Appuyez de façon prolongée sur cette touche pour mettre l'atténuateur de luminosité en service ou hors service.
20	11	Appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

	Partie	Utilisation
21)	FUNC- TION	Appuyez sur cette touche pour choisir des fonctions.
22	LIST/ ENTER	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres des disques, des titres des plages, des dossiers ou des fichiers selon la source.  Appuyez sur cette touche pour afficher la liste en fonction de la source.  Appuyez sur cette touche pour contrôler les fonctions lorsque vous utilisez le menu.

### Indications affichées

Indica-

LOC



	teur		
1	Section d'afficha- ge princi- pal	Syntoniseur: gamme et fréquence     Lecteur de CD intégré, périphérique de stockage USB et iPod: temps de lecture écoulé et informations textuelles	
2	Q (liste)	La fonction liste est utilisée.	
(3)	100	L'accord automatique sur une	

station locale est en service.

	Indica- teur	État
4	(répéti- tion de la lecture)	La fonction de répétition d'une plage ou d'un dossier est activée.
(5)	(lecture aléatoire)	La lecture aléatoire est activée. La source iPod est sélection- née et la fonction de lecture aléatoire ou lecture aléatoire de toutes les plages est acti- vée.
6	S.Rtrv (sound re- triever)	La fonction Sound Retriever est activée.
7	(contrôle de l'iPod)	La fonction iPod de cet appareil est utilisée à partir de votre iPod.

## Menu de configuration

Lorsque vous mettez le contact d'allumage sur ON après l'installation, le menu de configuration s'affiche sur l'écran.

Vous pouvez configurer les options de menu cidessous.

1 Après avoir installé l'appareil, mettez le contact d'allumage sur ON.

SET UP s'affiche.

### 2 Tournez M.C. pour passer à YES. Appuyez sur M.C. pour sélectionner.

- Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes environ, le menu de configuration ne s'affichera nas
- Si vous préférez ne pas effectuer la configuration pour l'instant, tournez M.C. pour passer à NO. Appuyez pour sélectionner.

Si vous sélectionnez NO, vous ne pouvez pas effectuer de réglage dans le menu de configuration.

### 3 Effectuez les procédures suivantes pour configurer le menu.

Pour passer à la prochaine option de menu. vous devez confirmer votre sélection

#### CLOCK SET (réglage de l'horloge)

- Tournez M.C. pour régler l'heure.
- 2 Appuyez sur M.C. pour sélectionner les minu-
- 3 Tournez M.C. pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

# **DEMO** (réglage de l'affichage de démonstration)

- 1 Appuyez sur M.C. pour activer ou désactiver l'affichage de démonstration.
- 2 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection. **QUIT** s'affiche

#### 4 Pour terminer la configuration, tournez M.C. pour sélectionner YES. Appuyez pour sélectionner.

· Si vous souhaitez modifier à nouveau vos réglages, tournez M.C. pour passer à NO. Appuyez pour sélectionner.

#### Remarques

- · Vous pouvez configurer les options de menu dans les réglages initiaux. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 26, Réglages initiaux.
- · Vous pouvez annuler le menu de configuration en appuyant sur SRC/OFF.

## Opérations de base

#### Important

- · Lorsque vous enlevez ou remontez la face avant, manipulez-la doucement.
- Évitez de heurter la face avant

- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du so-
- Pour éviter d'endommager le périphérique ou l'intérieur du véhicule, retirez tous les câbles et périphériques connectés à la face avant, avant d'enlever cette dernière.

Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol

- 1 Appuyez sur la touche de retrait pour libérer la face avant.
- Poussez la face avant vers le haut (I), puis tirez-la vers vous (II)



3 Conservez toujours la face avant dans un boîtier de protection lorsqu'elle est détachée

Remontage de la face avant

Taites glisser la face avant vers la gauche. Assurez-vous d'insérer les encoches sur le côté gauche de l'appareil central dans les fentes du panneau de commande.



2 Appuyez sur le côté droit de la face avant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Si vous ne pouvez pas monter la face avant sur l'appareil central, vérifiez que la face avant est correctement placée sur l'appareil central. Forcer la face avant en position risque de l'endommager ou d'endommager l'appareil central.

Mise en service de l'appareil

1 Appuvez sur SRC/OFF pour mettre en service l'appareil.

Mise hors service de l'appareil

1 Maintenez la pression sur SRC/OFF jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.

Choix d'une source

1 Appuyez sur SRC/OFF pour parcourir les options disponibles:

TUNER (syntoniseur)-CD (lecteur de CD intégré)-USB (USB)/iPod (iPod)-AUX (AUX)

Réglage du volume

1 Tournez M.C. pour régler le volume.

### **PRÉCAUTION**

Pour des raisons de sécurité, garez votre véhicule pour retirer la face avant.

#### Remarque

Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne mettez la source hors service

# Utilisation de l'appareil

## Utilisation et entretien de la télécommande

Utilisation de la télécommande

1 Pointez la télécommande dans la direction de la face avant de l'appareil à télécommander. Lors de la première utilisation, retirez le film qui dépasse du porte-pile.

Remplacement de la pile

- Sortez le porte-pile de l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
- 2 Insérez la pile en respectant les polarités (+) et (-).



# **ATTENTION**

- · Conservez la pile hors de portée des enfants. Au cas où la pile serait avalée, consultez immédiatement un médecin.
- · Les piles ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que la lumière directe du soleil, des flammes ou toute autre source de chaleur similaire.

# **PRÉCAUTION**

- Utilisez une pile au lithium CR2025 (3 V).
- · Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.
- · Remplacer la pile de manière incorrecte peut créer un risque d'explosion. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.
- · Ne manipulez pas la pile avec un outil métal-
- Ne conservez pas la pile avec des obiets métalliques.

- · Si la pile fuit, nettovez soigneusement la télécommande, puis insérez une pile neuve.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées. respectez les rèalements nationaux ou les instructions locales en vigueur dans le pays ou la région en matière de conservation ou de protection de l'environnement.

#### (1) Important

- Ne laissez pas la télécommande exposée à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas la télécommande tomber sur le plancher, où elle pourrait gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur

# **Opérations communes des** menus pour le(s) menu de configuration/réglages des fonctions/réglages audio/ réglages initiaux/listes

Retour à l'affichage précédent

Retour à la liste précédente (le dossier de niveau immédiatement supérieur)

Appuvez sur = ...

Retour à l'affichage ordinaire

Annulation du menu des réglages initiaux/menu de configuration

Appuvez sur BAND/€J.

Retour à l'affichage ordinaire à partir de la liste

Appuyez sur BAND/€J.

# Syntoniseur Opérations de base

Sélection d'une gamme

 Appuyez sur BAND/€ jusqu'à ce que la gamme désirée (F1, F2, F3 en FM ou AM) s'affiche.

Rappel des fréquences en mémoire

- Appuvez sur ◀ ou ▶.
- Si MAN (accord manuel) est sélectionné dans le réglage SEEK, vous ne pouvez pas rappeler les fréquences en mémoire. Vous devez sélectionner PCH (canaux présélectionnés) dans SEEK. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à cette page, SEEK (réglage de la touche droite/dauche).

Accord manuel (pas à pas)

- Appuvez sur ◀ ou ►.
- Si PCH (canaux présélectionnés) est sélectionné dans le réglage SEEK, vous ne pouvez pas effectuer un accord de fréquence manuellement. Vous devez sélectionner MAN (accord manuel) dans SEEK. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à cette page. SEEK (réglage de la touche droite/aucrhe).

#### Recherche

 Appuyez de façon continue sur ◀ ou ►, puis relâchez.

Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuyant brièvement sur ◀ ou ►. Lorsque vous appuyez sur ◀ ou ► de façon

prolongée, vous pouvez sauter des stations.
L'accord automatique démarre dès que vous relâchez ◀ ou ▶.

# Enregistrement et rappel des stations pour chaque gamme

#### Utilisation des touches de présélection

- 1 Lorsque se présente une station que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection (1 à 6) jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.
- 2 Appuyez sur une des touches de présélection (1 à 6) pour sélectionner la station désirée.

## Changement de l'affichage

Sélection des informations textuelles désirées

- Appuyez sur = ...
  - Nom du service de programme/fréquence titre de la plage musicale/nom de l'interprète —divertissement—fréquence
- En fonction de la gamme sélectionnée, les informations textuelles peuvent être différentes.
- Les informations textuelles pouvant être modifiées dépendent de la région.

## Réglages des fonctions

- 1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.
- 2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner FUNCTION.
- 3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### BSM (mémoire des meilleures stations)

La fonction BSM (mémoire des meilleures stations) mémorise automatiquement les six stations les plus fortes dans l'ordre de la force du signal.

 Appuyez sur M.C. pour mettre la fonction BSM en service.

Pour annuler, appuyez de nouveau sur M.C.

# **LOCAL** (accord automatique sur une station locale)

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux stations de radio dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

T Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
AM: OFF—LV1—LV2

La valeur la plus élevée permet la réception des seules stations très puissantes; les autres valeurs autorisent la réception de stations moins puissantes.

#### SEEK (réglage de la touche droite/gauche)

Vous pouvez assigner une fonction aux touches droite et gauche de l'appareil.

Sélectionnez **MAN** (accord manuel) pour effectuer un accord de fréquence manuellement ou sélectionnez **PCH** (canaux présélectionnés) pour chanque de canal présélectionné.

Appuyez sur M.C. pour sélectionner MAN ou PCH.

# CD/CD-R/CD-RW et périphériques de stockage USB Opérations de base

Lecture d'un CD/CD-R/CD-RW

Introduisez un disque, l'étiquette vers le haut, dans le logement de chargement des disques.

Éjection d'un CD/CD-R/CD-RW

Appuyez sur ▲.

Lecture de plages musicales sur un périphérique de stockage USB

- 1 Ouvrez le capot du port USB.
- [2] Branchez le périphérique de stockage USB en utilisant un câble USB. Une plage musicale sera lue automatique-

Arrêt de la lecture de fichiers sur un périphérique de stockage USB

 Vous pouvez débrancher le périphérique de stockage USB à tout moment.

L'appareil arrête la lecture.

Sélection d'un dossier

Appuyez sur 1/∧ ou 2/∨.

Sélection d'une plage

Appuyez sur ◀ ou ►.

Avance ou retour rapide

- Appuyez de façon continue sur ◀ ou ►.
- Lors de la lecture d'un disque d'audio compressé, aucun son n'est émis pendant l'avance ou le retour rapide.

Retour au dossier racine

1 Appuyez sur BAND/49 de façon prolongée.

Commutation entre les modes audio compressé et CD-DA

Appuyez sur BAND/€3.

Commutation entre les périphériques de mémoire de lecture

Vous pouvez basculer entre les périphériques de mémoire sur les périphériques de stockage USB ayant plus d'un périphérique de mémoire compatible avec la norme Mass Storage Class pour effectuer la lecture.

- Appuyez sur BAND/€3.
- Vous pouvez basculer entre 32 différents périphériques de mémoire maximum.

#### Remarque

Débranchez les périphériques de stockage USB de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

# Affichage des informations textuelles

Sélection des informations textuelles désirées

Appuyez sur 🗅

- Selon la version de iTunes utilisée pour enregistrer les fichiers MP3 sur un disque ou les types de fichiers média, des informations textuelles incompatibles enregistrées dans le fichier audio peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Les informations textuelles pouvant être modifiées dépendent du média.

## Sélection et lecture des fichiers/ plages à partir de la liste des noms

1 Appuyez sur Q pour passer en mode liste des noms de fichiers/plages.

#### 2 Utilisez M.C. pour sélectionner le nom de fichier (ou nom de dossier) désiré.

Modification du nom de fichier ou de dossier

1 Tournez M.C.

#### Lecture

 Lorsqu'un fichier ou une plage est sélectionné(e), appuyez sur M.C.

Affichage d'une liste des fichiers (ou des dossiers) dans le dossier sélectionné

Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur
 M C

Lecture d'une plage musicale dans le dossier sélectionné

 Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur M.C. de façon prolongée.

## Utilisation de l'appareil

# Utilisation avancée à l'aide de touches spéciales

Sélection d'une étendue de répétition de lecture

☐ Appuyez sur 6/→ pour parcourir les options

Appuyez sur 6/

pour parcourir les optior disponibles:

#### CD/CD-R/CD-RW

- ALL Répétition de toutes les plages
- ONE Répétition de la plage en cours de lecture
- FLD Répétition du dossier en cours de lecture

#### Lecteur audio USB/mémoire USB

- · ALL Répétition de tous les fichiers
- ONE Répétition du fichier en cours de lecture
- FLD Répétition du dossier en cours de lecture

Lecture des plages dans un ordre aléatoire

- Appuyez sur 5/₺₭ pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.
  - Les plages d'une étendue de répétition sélectionnée sont lues dans un ordre aléatoire.
- Pour changer de plage musicale pendant la lecture aléatoire, appuyez sur ▶ pour passer à la plage suivante. Appuyer sur ◄ permet de recommencer la lecture de la plage musicale en cours à partir du début.

Pause de la lecture

Appuyez sur 4/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé))

Appuyez sur 3/S.Rtrv pour parcourir les options disponibles:

1-2-OFF (désactivé)

1 est efficace pour les faibles taux de compression et 2 est efficace pour les taux de compression élevés

## Réglages des fonctions

- Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.
- 2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner FUNCTION.

#### Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### REPEAT (répétition de la lecture)

 Appuyez sur M.C. pour sélectionner une étendue de répétition de lecture.

Pour les détails, reportez-vous à cette page, Sélection d'une étendue de répétition de lecture.

#### RANDOM (lecture aléatoire)

 Appuyez sur M.C. pour mettre en service ou hors service la lecture aléatoire.

#### PAUSE (pause)

 Appuyez sur M.C. pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

#### S.RTRV (sound retriever)

Améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré. Pour les détails, reportez-vous à cette page, Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé)).

#### **iPod**

### Opérations de base

Lecture de plages musicales sur un iPod

- 1 Ouvrez le capot du port USB.
- 2 Connecter un iPod au câble USB à l'aide d'un connecteur Dock iPod.

Une plage musicale sera lue automatiquement.

Sélection d'une plage musicale (d'un chapitre)

☐ Appuvez sur ◀ ou ►.

Sélection d'un album

- Appuvez sur 1/∧ ou 2/V.
- L'album peut ne pas être sélectionné correctement s'il y a plus d'un album avec le même titre sur l'iPod. Sélectionnez l'album que vous souhaitez écouter à l'aide de la recherche par liste. Pour les détails, reportez-vous à cette page. Recherche d'une plage musicale.

Avance ou retour rapide

Appuyez de façon continue sur ◀ ou ►

#### Remarques

- L'iPod ne peut pas être mis en service ou hors service lorsque le mode de commande est réglé sur CTRL AUDIO.
- Débranchez les écouteurs de l'iPod avant de le connecter à cet appareil.
- L'iPod sera mis hors service environ deux minutes après que le contact d'allumage est mis en position OFF (coupé).

# Affichage des informations textuelles

Sélection des informations textuelles désirées

| Table | Appuyez sur | Data | Control | Appuyez sur | Data |

## Recherche d'une plage musicale

- 1 Appuyez sur pour passer au menu principal de la recherche par liste.
- 2 Utilisez M.C. pour sélectionner une catégorie/plage musicale.

Modification du nom d'une plage musicale/catégorie

1 Tournez M.C.

Listes de lecture—interprètes—albums—plages musicales—podcasts—genres—compositeurs—livres audio

#### Lecture

 Quand une plage musicale est sélectionnée, appuyez sur M.C.

Affichage d'une liste des plages musicales dans la catégorie sélectionnée

 Quand une catégorie est sélectionnée, appuyez sur M.C.

Lecture d'une plage musicale dans la catégorie sélectionnée

 Quand une catégorie est sélectionnée, appuyez sur M.C. de façon prolongée.

Recherche par ordre alphabétique dans la liste

- Lorsque la liste de la catégorie sélectionnée s'affiche, appuyez sur Q pour activer le mode de recherche par ordre alphabétique.
  - Vous pouvez également passer en mode de recherche par ordre alphabétique en tournant M.C. deux fois.
- Tournez M.C. pour sélectionner une lettre.
- Appuyez sur M.C. pour afficher la liste alphabétique.
  - Pour annuler la recherche, appuyez sur = ...

# Utilisation de l'appareil

#### Remarques

- Vous pouvez lire les listes de lecture crées à l'aide de l'application PC (MusicSphere).
   L'application sera disponible sur notre site weh
- Les listes de lecture créées à l'aide de l'application PC (MusicSphere) sont affichées sous forme abrégée.

# Utilisation avancée à l'aide de touches spéciales

Sélection d'une étendue de répétition de lecture

- Appuyez sur 6/
   pour parcourir les options disponibles:
  - OFF Répétition désactivée
  - ONE Répétition de la plage musicale en cours de lecture
  - ALL Répétition de toutes les plages musicales de la liste sélectionnée
- Vous ne pouvez pas sélectionner OFF quand CTRL AUDIO est sélectionné. Reportez-vous à la page suivante, Utilisation de la fonction iPod de cet appareil à partir de votre iPod.

Lecture de toutes les plages musicales dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire de toutes les plages)

- I Appuyez sur 5/★X pour mettre en service la fonction de lecture aléatoire de toutes les plages.
- Lorsque le mode de commande est réglé sur CTRL iPod/CTRL APP, la lecture aléatoire est activée.

Pause de la lecture

 Appuyez sur 4/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé))

- Appuyez sur 3/S.Rtrv pour parcourir les options disponibles:
  - 1-2-OFF (désactivé)
  - 1 est efficace pour les faibles taux de compression et 2 est efficace pour les taux de compression élevés.

## Lecture de plages musicales liées à la plage musicale en cours de lecture

Vous pouvez lire des plages musicales dans les listes suivantes.

- Liste d'albums de l'interprète en cours de lecture
- Liste de plages musicales de l'album en cours de lecture
- Liste d'albums du genre en cours de lecture
- Appuyez de façon prolongée sur M.C. pour activer le mode de lecture en liaison.
- 2 Tournez M.C. pour changer le mode, appuyez pour sélectionner.
  - ARTIST Lit un album de l'interprète en cours de lecture.
  - ALBUM Lit une plage musicale de l'album en cours de lecture.
  - GENRE Lit un album du genre en cours de lecture

La plage musicale/l'album sélectionné sera lu après la lecture de la plage musicale en cours.

Français

## Utilisation de l'appareil

#### Remarques

- La plage musicale/l'album sélectionné peut être annulé si vous utilisez d'autres fonctions que la fonction de recherche de liaison (retour rapide et avance rapide, par exemple).
- En fonction de la plage musicale sélectionnée pour la lecture, la fin de la plage en cours de lecture et le début de la plage musicale/de l'album sélectionné peuvent être tronqués.

# Utilisation de la fonction iPod de cet appareil à partir de votre iPod

Vous pouvez écouter l'audio des applications de votre iPod depuis les haut-parleurs de votre véhicule lorsque CTRL APP est sélectionné.

 Cette fonction n'est pas compatible avec les iPod nano 1ère génération.

Le mode APP est compatible avec les modèles d'iPod suivants.

- iPhone 4 (version logicielle 4.1 ou ultérieure)
- iPhone 3GS (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPhone 3G (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPhone (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 4ème génération (version logicielle 4.1 ou ultérieure)
- iPod touch 3ème génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 2ème génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 1ère génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)

# ● Appuyez sur BAND/€ pour changer le mode de commande.

- CTRL iPod La fonction iPod de cet appareil peut être utilisée à partir de l'iPod connecté.
- CTRL APP Lecture de l'audio des applications de votre iPod.
- CTRL AUDIO La fonction iPod de cet appareil peut être utilisée à partir de cet appareil.

#### Remarques

- · Régler le mode de commande sur
  - CTRL iPod/CTRL APP met en pause la lecture d'une plage musicale. Utilisez l'iPod pour reprendre la lecture.
- Les fonctions suivantes sont toujours accessibles à partir de l'appareil même si le mode de commande est réglé sur CTRL iPod/CTRL APP.
- Pause
- Avance/retour rapide
- Sélection d'une plage musicale (d'un chapitre)
- Lorsque le mode de commande est réglé sur CTRL iPod, les opérations sont limitées comme suit :
  - Les réglages des fonctions ne sont pas disponibles
  - La fonction de recherche ne peut pas être utilisée à partir de cet appareil.

### Réglages des fonctions

- 1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.
- 2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner FUNCTION.
- Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

 Lorsque le mode de commande est réglé sur CTRL iPod/CTRL APP, uniquement PAUSE ou S.RTRV est disponible.

## Utilisation de l'appareil

#### REPEAT (répétition de la lecture)

- Appuyez sur M.C. pour sélectionner une étendue de répétition de lecture.
  - Pour les détails, reportez-vous à la page précédente, Sélection d'une étendue de répétition de lecture.

#### SHUFFLE (lecture aléatoire)

- Appuyez sur M.C. pour choisir votre réglage favori.
  - SNG Lecture des plages musicales dans un ordre aléatoire à l'intérieur de la liste sélectionnée.
  - ALB Lecture dans l'ordre de plages musicales à partir d'un album sélectionné au hasard
  - OFF Annulation de la lecture aléatoire.

**SHUFFLE ALL** (lecture aléatoire de toutes les plages)

Appuyez sur M.C. pour mettre en service la lecture aléatoire de toutes les plages. Pour mettre hors service, mettez SHUFFLE hors service dans le menu FUNCTION.

#### LINK PLAY (lecture en liaison)

- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- Tournez M.C. pour changer le mode, appuyez pour sélectionner.

Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page précédente, Lecture de plages musicales liées à la plage musicale en cours de lecture.

#### PAUSE (pause)

 Appuyez sur M.C. pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

AUDIO BOOK (vitesse du livre audio)

- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Tournez M.C. pour choisir le réglage désiré.
  - FASTER Lecture plus rapide que la vitesse normale
  - NORMAL Lecture à la vitesse normale
  - SLOWER Lecture plus lente que la vitesse normale
- 3 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

#### S.RTRV (sound retriever)

Améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
Pour les détails, reportez-vous à la page précédente, Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé)).

## Réglages sonores

- 1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.
- 2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner AUDIO.
- 3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction audio.

Après avoir sélectionné la fonction audio, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### FAD/BAL (réglage de l'équilibre avant-arrière/ droite-gauche)

- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- Appuyez sur M.C. pour basculer entre l'équilibre avant-arrière/droite-gauche.
- 3 Tournez M.C. pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs.
- Si les réglages de la sortie arrière et de la sortie RCA sont SW, vous ne pouvez pas régler l'équilibre des haut-parleurs avant-arrière. Reportezvous à la page suivante, REAR-SP (réglage de la sortie arrière). Reportez-vous à la page suivante, PREOUT (réglage du préamp).

#### PRESET EQ (rappel de l'égaliseur)

- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Tournez M.C. pour sélectionner l'égaliseur.

  DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM

  —FLAT—POWERFUL
- 3 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.
- Vous pouvez aussi changer l'égaliseur en appuyant répétitivement sur Eûlin (DEH-2400UB et DEH-24UB).

#### TONE CTRL (réglage de l'égaliseur)

- Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans CUSTOM.
- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur M.C. pour sélectionner BASS (graves)/MID (médiums)/TREBLE (aigus).
- 3 Tournez M.C. pour régler le niveau. Plage de réglage: +6 à -6

LOUD (correction physiologique)

La correction physiologique a pour objet d'accentuer les hautes et les basses fréquences à bas niveaux d'écoute.

Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
OFF (désactivé)—LOW (faible)—HI (élevé)

**SUB.W** (réglage en service/hors service du hautparleur d'extrêmes graves)

Cet appareil est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves qui peut être mise en service ou hors service.

- Cette fonction n'est pas disponible pour DEH-2400UB et DEH-24UB.
- Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
   NOR (phase normale)—REV (phase inversée)
   —OFF (haut-parleur d'extrêmes graves désactivé)

SUB.W CTRL (réglage du haut-parleur d'extrêmes graves)

## Utilisation de l'appareil

La fréquence de coupure et le niveau de sortie peuvent être réglés lorsque la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée.

Seules les fréquences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont produites par le haut-parleur d'extrêmes graves.

- Cette fonction n'est pas disponible pour DEH-2400UB et DEH-24UB.
- Quand vous sélectionnez OFF dans SUB.W, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction. Pour les détails, reportez-vous à cette page, SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).
- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- Appuyez sur M.C. pour basculer entre la fréquence de coupure et le niveau de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves. Fréquence de coupure (L'affichage de la fréquence de coupure clignote).—Niveau de sortie (L'affichage du niveau de sortie (L'affichage du niveau de sortie clignote).
- Tournez M.C. pour choisir le réglage désiré.
  Fréquence de coupure : 50HZ—63HZ—80HZ
  —100HZ—125HZ

Niveau de sortie: -24 à +6

#### SLA (réglage du niveau de la source)

La fonction **SLA** (réglage du niveau de la source) permet d'ajuster les niveaux sonores de chaque source afin d'éviter que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Les réglages sont basés sur le niveau du volume FM qui lui, demeure inchangé.
- Le niveau du volume AM peut également être réglé avec cette fonction.
- Si FM a été choisie comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction SLA.
- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Tournez M.C. pour régler le volume de la source.
  - Plage de réglage: +4 à -4
- 3 Appuvez sur M.C. pour confirmer la sélection.

## Réglages initiaux

- 1 Maintenez la pression sur SRC/OFF jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.
- 2 Appuyez sur M.C. et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le nom de la fonction apparaisse sur l'affichage.
- 3 Tournez M.C. pour sélectionner le réglage initial.

Après avoir sélectionné le réglage initial, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### CLOCK SET (réglage de l'horloge)

- Appuyez sur M.C. pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur M.C. pour sélectionner le segment de l'affichage de l'horloge que vous voulez régler.
- Heure-Minute
- 3 Tournez M.C. pour régler l'horloge.

#### AUX (entrée auxiliaire)

Activez ce réglage lorsque vous utilisez un appareil auxiliaire connecté à cet appareil.

Appuyez sur M.C. pour mettre AUX en service ou hors service.

#### USB PNP (Plug-and-Play)

Ce réglage vous permet de commuter votre source sur **USB/iPod** automatiquement.

Appuyez sur M.C. pour activer ou désactiver la fonction Plug-and-Play.

ON – Lorsqu'un périphérique de stockage
USB ou un iPod est connecté, la source peut,
selon le type de périphérique, basculer automatiquement sur USB/iPod lorsque vous mettez le moteur en marche. Si vous déconnectez
le périphérique de stockage USB/IIPod, la
source de cet appareil est mise hors tension.
OFF – Lorsqu'un périphérique de stockage
USB ou un iPod est connecté, la source n'est
pas automatiquement commutée sur USB/
iPod. Basculez la source manuellement sur
IJSR/iPod.

#### REAR-SP (réglage de la sortie arrière)

La sortie de connexion des haut-parleurs arrière peut être utilisée pour la connexion d'un haut-parleur pleine gamme ou d'un haut-parleur d'extrê-

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **REAR-SP** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière pleine gamme (**FUL**).

Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.

### FUL—SW

mes graves

- Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si OFF est sélectionné dans SUB.W. (Reportez-vous à la page précédente, SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).)
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie hautparleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audio.

#### PREOUT (réglage du préamp)

Les sorties RCA peuvent être utilisées pour la connexion d'un haut-parleur arrière ou d'un haut-parleur d'extrêmes graves..

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **PREOUT** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière pleine gamme (**SW**).

- Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
   SW—REA
  - Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si OFF est sélectionné dans SUB.W. (Reportez-vous à la page précédente, SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).)
  - Si vous modifiez ce réglage, la sortie hautparleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audin

## Utilisation de l'appareil

#### **DEMO** (réglage de l'affichage de démonstration)

 Appuyez sur M.C. pour mettre l'affichage de démonstration en service ou hors service.

#### SCROLL (réglage du mode de défilement)

Quand la fonction Ever Scroll est réglée sur **ON**, les informations textuelles enregistrées défilent en permanence. Réglez-la sur **OFF** si vous préférez que l'information défile une fois seulement.

Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction de défilement permanent en service ou hors service

# Choix de la couleur de l'éclairage

Seulement pour DEH-3400UB et DEH-34UB.
Cet appareil dispose d'un éclairage multicolore.
Vous pouvez sélectionner les couleurs désirées
pour les touches et l'écran de cet appareil. Il est
également possible de personnaliser les couleurs que vous voulez utiliser.

## Sélection de la couleur des touches dans la liste des couleurs d'éclairage

Seulement pour DEH-3400UB et DEH-34UB. Vous pouvez sélectionner les couleurs désirées pour les touches de cet appareil.

## 1 Appuyez sur Color.

2 Tournez M.C. pour afficher KEY COLOR, puis appuyez pour sélectionner.

### 3 Tournez M.C. pour choisir la couleur d'éclairage.

Vous pouvez sélectionner une option dans la liste suivante.

- 30 couleurs présélectionnées (WHITE à ROSE)
- SCAN (parcourir les différentes couleurs)
- 3 catégories de couleurs (WARM, AMBIENT, CALM)
- CUSTOM (couleur d'éclairage personnalisée)

# 4 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

#### Remarques

- Quand SCAN est sélectionné, les 30 couleurs présélectionnées défilent automatiquement.
- Quand WARM est sélectionné, les couleurs chaudes défilent automatiquement.
- Quand AMBIENT est sélectionné, les couleurs ambiantes défilent automatiquement.
- Quand CALM est sélectionné, les couleurs calmes défilent automatiquement.
- Quand CUSTOM est sélectionné, la couleur personnalisée enregistrée est sélectionnée.
- Pour annuler la sélection de la couleur d'éclairage, appuyez sur Guar

## Sélection de la couleur d'éclairage de l'afficheur à partir de la liste des couleurs d'éclairage

Seulement pour DEH-3400UB et DEH-34UB. Vous pouvez sélectionner les couleurs souhaitées pour l'afficheur de cet appareil.

- 1 Appuvez sur Color.
- 2 Tournez M.C. pour afficher DISP COLOR, puis appuyez pour sélectionner.
- 3 Tournez M.C. pour choisir la couleur d'éclairage.

Vous pouvez sélectionner une option dans la liste suivante.

- 30 couleurs présélectionnées (WHITE à ROSE)
- SCAN (parcourir les différentes couleurs)

- 3 catégories de couleurs (WARM, AMBIENT, CALM)
- CUSTOM (couleur d'éclairage personnalisée)

# 4 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

#### Remarque

Pour des détails sur les couleurs de la liste, reportez-vous à la page précédente. Sélection de la couleur des touches dans la liste des couleurs d'éclairade.

## Sélection de la couleur d'éclairage des touches et de l'afficheur à partir de la liste des couleurs d'éclairage

Seulement pour DEH-3400UB et DEH-34UB. Vous pouvez sélectionner les couleurs souhaitées pour les touches et l'afficheur de cet appareil.

- 1 Appuyez sur Color.
- 2 Tournez M.C. pour afficher BOTH COLOR, puis appuyez pour sélectionner.

#### 3 Tournez M.C. pour choisir la couleur d'éclairage.

Vous pouvez sélectionner une option dans la liste suivante.

- 30 couleurs présélectionnées (WHITE à ROSE)
- · SCAN (parcourir les différentes couleurs)

# 4 Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

#### Remarques

 Vous ne pouvez pas sélectionner 3 catégories de couleurs présélectionnées et CUSTOM dans cette fonction

- Une fois que vous avez sélectionné une couleur dans cette fonction, les couleurs des touches et de l'écran de l'appareil passent automatiquement à la couleur que vous avez sélectionnée.
- Pour des détails sur les couleurs de la liste, reportez-vous à la page précédente, Sélection de la couleur des touches dans la liste des couleurs d'éclairage.

# Personnalisation de la couleur d'éclairage

Seulement pour DEH-3400UB et DEH-34UB.

- 1 Appuyez sur Color
- 2 Tournez M.C. pour afficher KEY COLOR ou DISP COLOR. Appuyez pour sélectionner.
- 3 Appuyez sur M.C. jusqu'à ce que le réglage de la couleur d'éclairage personnalisée apparaisse sur l'afficheur.

# 4 Appuyez sur M.C. pour sélectionner la couleur primaire.

R (rouge)—G (vert)—B (bleu)

#### 5 Tournez M.C. pour régler le niveau de la luminosité.

Plage de réglage: 0 à 60

- Vous ne pouvez pas sélectionner un niveau endessous de 10 pour les trois couleurs R (rouge), G (vert) et B (bleu) en même temps.
- Vous pouvez aussi effectuer la même opération sur d'autres couleurs.

#### Remarques

 Vous ne pouvez pas créer de couleur d'éclairage personnalisée si l'option SCAN ou une catégorie de couleurs (WARM, AMBIENT ou CALM) est sélectionnée.

## Utilisation de l'appareil

 Vous pouvez créer des couleurs d'éclairage personnalisées pour KEY COLOR et DISP COLOR.

## Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'éclairage.

Appuyez sur de façon prolongée.

#### Utilisation d'une source AUX

- 1 Insérez la mini prise stéréo dans le jack d'entrée AUX.
- 2 Appuyez sur SRC/OFF pour choisir AUX comme source.

#### Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner AUX à moins que le réglage auxiliaire soit activé. Pour plus de détails, reportez-vous à la page précédente, **AUX** (entrée auxiliaire).

## Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge


- Appuyez sur ② pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.
- L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée; il apparaît à nouveau 25 secondes plus tard.

# França

## Connexions

# **A** ATTENTION

- Utilisez des haut-parleurs avec une puissance de sortie de 50 W et une impédance de 4Ω à 8Ω N'utilisez pas des haut-parleurs d'impédance 1Ω à 3Ω avec cet appareil.
- Le câble noir est la masse. Lorsque vous installez cet appareil ou un amplificateur de puissance (vendu séparément), assurez-vous de connecter le fil de masse en premier. Assurez-vous que le fil de masse est connecté correctement aux parties métalliques de la carrosserie du véhicule. Le fil de masse de l'amplificateur de puissance et celui de cet appareil ou de tout autre appareil doivent être connectés au véhicule séparément et avec des vis différentes. Si la vis du fil de masse se desserre ou tombe, il peut en résulter un incendie, de la fumée ou un dysfonctionnement.



### Important

 Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accessoire) sur le contacteur d'allumage, ne pas connecter le câble rouge à la borne qui détecte l'utilisation de la clé de contact peut entraîner le déchargement de la batterie.





Avec position ACC

Sans position ACC


- Utilisez cet appareil uniquement sur des véhicules avec une batterie 12 volts et une mise à la masse du négatif. Le non respect de cette prescription peut engendrer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Pour éviter un court-circuit, une surchauffe ou un dysfonctionnement, assurez-vous de respecter les instructions suivantes.
  - Déconnectez la borne négative de la batterie avant l'installation.
  - Fixez le câblage avec des serre-fils ou de la bande adhésive. Pour protéger le câblage, enroulez dans du ruban adhésif les parties du câblage en contact avec des pièces en métal.
  - Placez les câbles à l'écart de toutes les parties mobiles, telles que le levier de vitesse et les rails des sièges.
  - Placez les câbles à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
  - Ne reliez pas le câble jaune à la batterie à travers le trou dans le compartiment moteur.
- Recouvrez tous les connecteurs de câbles qui ne sont pas connectés avec du ruban adhésif isolant.
- Ne raccourcissez pas les câbles.
- Ne coupez jamais l'isolation du câble d'alimentation de cet appareil pour partager l'alimentation avec d'autres appareils. La capacité en courant du câble est limitée.

## Installation


- Utilisez un fusible correspondant aux caractéristiques spécifiées.
- Ne câblez jamais le câble négatif du haut-parleur directement à la masse.
- Ne réunissez jamais ensemble les câbles négatifs de plusieurs haut-parleurs.
- Lorsque cet appareil est sous tension, les signaux de commande sont transmis via le câble bleu/blanc. Connectez ce câble à la télécommande du système d'un amplificateur de puissance externe ou à la borne de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule (max. 300 m./2 12 VCC). Si le véhicule est équipé d'une antenne intégrée à la lunette arrière, connectez-le à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne.
- Ne reliez jamais le câble bleu/blanc à la borne d'alimentation d'un amplificateur de puissance externe. De même, ne le reliez pas à la borne d'alimentation de l'antenne motorisée. Dans le cas contraire, il peut en résulter un déchargement de la batterie ou un dysfonctionnement.

## Cet appareil

DEH-3400UB et DEH-34UB



DEH-2400UB et DEH-24UB




- 1 Entrée cordon d'alimentation
- Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves


- ③ Sortie avant
- Entrée antenne
- (5) Fusible (10 A)
- Entrée télécommande câblée
   Un adaptateur de télécommande câblée
   (vendu séparément) peut être connecté.

## **Cordon d'alimentation**

Réalisez ces connexions lorsqu'aucun fil de haut-parleur arrière n'est connecté à un haut-parleur d'extrêmes graves.



Réalisez ces connexions lors de l'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves sans amplificateur optionnel.



## Installation

- Vers l'entrée cordon d'alimentation
- ② Gauche
- ③ Droite
- (4) Haut-parleur avant
- (5) Haut-parleur arrière
- 6 Blanc
- (7) Blanc/noir
- (8) Gris
- (9) Gris/noir
- (10) Vert
- (1) Vert/noir
- (12) Violet
- (13) Violet/noir
- (i) Noir (masse du châssis) Connectez sur un endroit métallique propre. non recouvert de peinture.
- (15) Jaune Connectez à la borne d'alimentation 12 V permanente
- (16) Rouge Connectez à la borne contrôlée par le contact d'allumage (12 V CC).
- (7) Bleu/blanc
  - Connectez à la broche de commande du système de l'amplificateur de puissance ou à la broche de commande du relais de l'antenne automatique (max. 300 mA 12 V CC).
- (18) Haut-parleur d'extrêmes graves (4 Ω)
- (9) Lors de l'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves de 70 W (2 Ω), assurez-vous de connecter le haut-parleur d'extrêmes graves aux fils violet et violet/noir de cet appareil. Ne connectez aucun périphérique aux fils vert et vert/noir.
- 20 Non utilisée
- 2) Haut-parleur d'extrêmes graves (4 Q) × 2

#### Remarques


· Avec un système à 2 haut-parleurs, ne connectez rien aux fils des haut-parleurs qui ne sont pas connectés à des haut-parleurs.

 Changez les réglages initiaux de cet appareil. Reportez-vous à la page 27, REAR-SP (réglage de la sortie arrière). Reportez-vous à la page 27. PREOUT (réglage du préamp).


La sortie haut-parleur d'extrêmes graves de cet appareil est monaurale.

### Amplificateur de puissance (vendu séparément)

Réalisez ces connexions lors de l'utilisation d'un amplificateur optionnel. DEH-3400UB et DEH-34UB



DFH-2400UB et DFH-24UB



- 1) Télécommande du système Connectez au câble bleu/blanc.
- 2 Amplificateur de puissance (vendu séparé-
- (3) Connectez avec des câbles RCA (vendus séparément)
- 4 Vers la sortie avant
- (5) Haut-parleur avant
- 6 Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes gra-
- 7) Haut-parleur arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves

## Installation

# Installation

### Important

- · Vérifiez toutes les connexions et tous les systèmes avant l'installation finale.
- N'utilisez pas de pièces non autorisées car il peut en résulter des dysfonctionnements.
- · Consultez votre revendeur si l'installation nécessite le percage de trous ou d'autres modifications du véhicule.
- N'installez pas cet appareil là où:
  - il peut interférer avec l'utilisation du véhicule.
  - il peut blesser un passager en cas d'arrêt soudain du véhicule.
- Le laser à semi-conducteur sera endommagé s'il devient trop chaud. Installez cet appareil à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
- Des performances optimales sont obtenues quand l'appareil est installé à un angle inférieur à 60°.



# Montage avant/arrière DIN


Cet appareil peut être installé correctement soit en montage frontal ou en montage arrière. Utilisez des pièces disponibles dans le commerce lors de l'installation

### Montage frontal DIN

#### 1 Insérez le manchon de montage dans le tableau de bord.


Lors de l'installation de cet appareil dans un espace peu profond, utilisez le manchon de montage fourni. Si l'espace est insuffisant, utilisez le manchon de montage fourni avec le véhicule.

2 Fixez le manchon de montage en utilisant un tournevis pour courber les pattes métalliques (90°) en place.



- (1) Tableau de bord
- ② Manchon de montage

#### 3 Installez l'appareil comme indiqué sur la figure.



- (1) Écrou
- (2) Pare-feu ou support métallique
- 3 Attache en métal
- (4) Vis
- (5) Vis (M4 × 8)
- Assurez-vous que l'appareil est correctement mis en place. Toute installation instable peut entraîner des sauts ou autres dysfonctionnements.


## Installation

## Montage arrière DIN

1 Déterminez la position appropriée où les trous sur le support et sur le côté de l'appareil se correspondent.



2 Serrez deux vis de chaque côté.



- (1) Vis
- ② Support de montage
- 3 Tableau de bord ou console
- Utilisez des vis à tête bombée (5 mm × 8 mm) ou des vis en affleurement (5 mm × 9 mm), selon la forme des trous de vis dans le support.


## Retrait de l'appareil

1 Retirez l'anneau de garniture.



- Anneau de garniture
- ② Encoche
- Relâcher la face avant permet d'accéder plus facilement à l'anneau de garniture.
- Quand vous remontez l'anneau de garniture, pointez le côté avec l'encoche vers le bas.

- 2 Insérez les clés d'extraction fournies dans les deux côtés de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.
  - 3 Tirez l'appareil hors du tableau de bord.



# Retrait et remontage de la face avant

Vous pouvez retirer la face avant pour protéger l'appareil contre le vol.

Appuyez sur la touche de retrait, puis poussez la face avant vers le haut et tirez-la vers vous. Pour les détails, reportez-vous à Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol et à la page 21. Remontage de la face avant.

## Fixation de la face avant

La face avant peut être fixée avec la vis fournie.



1) Vis

# Informations complémentaires

Symptôme Causes possi- Action correct

## Dépannage

Symptome	bles	tive
L'éclairage de l'écran est ac- tivé et désac- tivé de façon aléatoire.	Le mode dé- monstration est activé.	Désactivez le ré- glage de l'affi- chage de démonstration.
L'écran re- vient automa- tiquement à l'affichage or- dinaire.	Vous n'avez exé- cuté aucune opération pen- dant 30 secon- des.	Réexécutez l'opération.
L'étendue de répétition de lecture change de manière inat- tendue.	En fonction de l'étendue de ré- pétition de lec- pétition de lec- ture, l'étendue sélectionnée peut changer lors de la sélec- tion d'un autre dossier ou d'une autre plage ou pen- dant l'avance ou le retour ra- pide.	Resélectionnez l'étendue de répé- tition de lecture.
Un sous-dos- sier n'est pas lu.	Il est impossible de lire les sous- dossiers lorsque FLD (répétition du dossier) est sélectionné.	Sélectionnez une autre étendue de répétition de lec- ture.
NO XXXX apparaît lors de la modification de l'affichage (par exemple NO TITLE).	Aucune information textuelle n'est intégrée.	Basculez l'affi- chage ou la lec- ture sur une autre plage/un autre fi- chier.

	_	
Symptôme	Causes possi- bles	Action corrective
L'appareil ne fonctionne pas correcte- ment. Il y a des in- terférences.	Vous utilisez un autre appareil, tel qu'un télé- phone cellu- laire, qui transmet des ondes électro- magnétiques à proximité de l'appareil.	Éloignez tous les appareils électri- ques qui pourrait provoquer des in- terférences.

## Messages d'erreur

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

#### Lecteur de CD intégré

	3B integre		
Message	Causes possi- bles	Action corrective	
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.	
	Le disque est rayé.	Utilisez un autre disque.	
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Une erreur mé- canique ou électrique est survenue.	Coupez et remet- tez le contact d'al- lumage ou choisissez une autre source, puis revenez au lecteur de CD.	
ERROR-15	Le disque inséré est vierge.	Utilisez un autre disque.	
ERROR-23	Format CD non pris en charge.	Utilisez un autre disque.	

Message	Causes possi- bles	Action corrective	Message	Causes possi- bles	Action corrective
FRMT READ	Le début de la lecture et le début de l'émis- sion des sons sont parfois dé- calés.	Attendez que le message dispa- raisse pour enten- dre les sons.	NO AUDIO	Absence de pla- ges musicales.	Transférez les fi- chiers audio vers le périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.
NO AUDIO	Le disque inséré ne contient pas de fichiers pou- vant être lus.	Utilisez un autre disque.		La sécurité est activée sur le périphérique de stockage USB.	Suivez les instructions du périphérique de stockage USB pour désactiver la sécurité.
SKIPPED	Le disque inséré contient des fi- chiers protégés par DRM.	Utilisez un autre disque.	SKIPPED	Le périphérique L de stockage a USB connecté p contient des fi-	Lisez un fichier audio n'intégrant pas la protection Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Tous les fichiers sur le disque in- séré intègrent la protection par DRM.	Utilisez un autre disque.			
Périphérique	e de stockage USI	B/iPod	PROTECT	Tous les fichiers du périphérique de stockage	Transférez des fi- chiers audio n'in- tégrant pas la
Message	Causes possi- bles	Action corrective		USB intègrent la protection Windows Media	protection Windows Media DRM 9/10 vers le
NO DEVICE	Quand la fonc-	<ul> <li>Mettez la fonc-</li> </ul>		DRM 9/10.	périphérique de

# Informations complémentaires

N/A USB  L'appareil USB connecté n'est pas pris en charge par cet appareil.  L'appareil USB compatible.  - Connectez un périphérique de stockage de masse USB compatible.  - Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.	Message	Causes possi- bles	Action corrective
	N/A USB	connecté n'est pas pris en charge par cet	périphérique de stockage de masse USB compatible. • Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphé- rique de stockage

Vlessage	Causes possi- bles	Action corrective
HECK USB	Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.	Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
	Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus de 500 mA (cou- rant maximal autorisé).	Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Mettez le contact sur OFF, puis sur ACC ou ON, et ne connectez que des périphériques de stockage USB compatibles.
	L'iPod fonc- tionne correcte- ment mais n'est pas chargé.	Assurez-vous que le câble de conne- xion de l'iPod n'est pas en court-circuit (par exemple, qu'il n'est pas coincé dans des objets métalliques). Après avoir véri- fié, mettez le contact d'allu- mage sur OFF puis sur ON, ou déconnectez l'iPod et recon- nectez-le.

stockage USB et aucun iPod n'est connecté.

FRMT READ Le début de la

Attendez que le
message dispa-
raisse pour enten
dre les sons.

stockage USB/ iPod compatible.
Attendez que le
message dispa-
raisse pour enten-
dre les sons.

e de stockage USB/iPod			du périphérique de stockage	chiers audio n'in- tégrant pas la
Causes possi- bles		Action corrective	USB intègrent la protection Windows Media	protection Windows Media DRM 9/10 vers le
	Quand la fonc- tion Plug-and- Play est hors service, aucun	Mettez la fonction Plug-and- Play en service.     Connectez un	DRM 9/10.	périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.
	périphérique de	périphérique de		

Message	Causes possi- bles	Action corrective
ERROR-19	Panne de communica- tion.	Effectuez une des opérations suivantes.  -Coupez et remettez le contact d'allumage.  -Déconnectez le périphérique de stockage USB.  -Choisissez une autre source.  Revenez ensuite à la source USB.
	Panne iPod.	Déconnectez le câble de l'iPod. Quand le menu principal de l'iPod est affiché, recon- nectez et réinitiali- sez l'iPod.
ERROR-23	Le périphérique de stockage USB n'a pas été formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.	Le périphérique de stockage USB doit être formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.
ERROR-16	La version du firmware de l'iPod est an- cienne.	Mettez à jour la version de l'iPod.
	Panne iPod.	Déconnectez le câble de l'iPod. Quand le menu principal de l'iPod est affiché, recon- nectez et réinitiali- sez l'iPod.

Message	Causes possi- bles	Action corrective
STOP	Aucune plage musicale dans la liste en cours.	Sélectionnez une liste qui contient les plages musi- cales.
NOT FOUND	Aucune plage musicale connexe.	Transférez les pla- ges musicales sur l'iPod.

# Conseils sur la manipulation Disques et lecteur

Utilisez uniquement des disques affichant l'un ou l'autre des logos suivants.





Utilisez des disques 12 cm. N'utilisez pas de disques 8 cm ni un adaptateur pour disques 8 cm.

Utilisez seulement des disques conventionnels de forme circulaire. N'utilisez pas de disques ayant une forme particulière.





N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre qu'un CD.

N'utilisez pas de disques fendillés, ébréchés, voilés ou présentant d'autres défauts, car ils peuvent endommager le lecteur.

Les disques CD-R/RW non finalisés ne peuvent pas être lus.

## Informations complémentaires

Ne touchez pas la surface enregistrée des disques.

Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.

Ne posez aucune étiquette sur la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.

Pour nettoyer un CD, essuyez le disque avec un chiffon doux en partant du centre vers l'extérieur.

La condensation peut perturber temporairement le fonctionnement du lecteur. Laissez celui-ci s'adapter à la température plus élevée pendant une heure environ. Essuyez également les disques humides avec un chiffon doux.

La lecture de certains disques peut être impossible en raison des caractéristiques du disque, de son format, de l'application qui l'a enregistré, de l'environnement de lecture, des conditions de stockage ou d'autres conditions.

Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un disque.

Lors de l'utilisation de disques dont la surface de l'étiquette est imprimable, vérifiez les instructions et les avertissements des disques. L'insertion et l'éjection peut ne pas être possible selon les disques. L'utilisation d'un tel disque risque d'endommager cet appareil.

Ne posez aucune étiquette disponible dans le commerce ou tout autre matériau sur la surface des disques.

- Les disques pourraient se déformer et devenir injouables.
- Les étiquettes pourraient se décoller pendant la lecture et empêcher l'éjection des disques, ce qui pourrait endommager l'appareil.

## Périphérique de stockage USB

Les connexions via un concentrateur USB ne sont pas prises en charge.

Ne connectez aucun autre périphérique qu'un périphérique de stockage USB.

Fixez fermement le périphérique de stockage USB lors de la conduite. Ne laissez pas le périphérique de stockage USB tomber sur le plancher, où il pourrait gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

En fonction du périphérique de stockage USB, les problèmes suivants peuvent survenir.

- · Le fonctionnement peut varier.
- Le périphérique de stockage peut ne pas être reconnu.
- Les fichiers peuvent ne pas être lus correctement.
- Le périphérique peut générer des parasites radio.

#### iPod

Ne laissez pas l'iPod dans un endroit soumis à une température élevée.

Pour garantir un fonctionnement correct, reliez le câble du connecteur de la station d'accueil de l'iPod directement à cet appareil.

Attachez fermement l'iPod pendant que vous conduisez. Ne laissez pas l'iPod tomber sur le plancher, où il pourrait gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

Quelques mots sur les réglages de l'iPod

- · Lorsqu'un iPod est connecté, cet appareil désactive le réglage EQ (égaliseur) de l'iPod afin d'optimiser l'acoustique. Le réglage EQ original est rétabli lorsque l'iPod est déconnecté.
- · Vous ne pouvez pas mettre la fonction de répétition hors service sur l'iPod quand vous utilisez cet appareil. La fonction de répétition est positionnée automatiquement sur répétition de toutes les plages quand vous connectez l'iPod à cet appareil.

Tout texte incompatible enregistré sur l'iPod ne sera pas affiché par cet appareil.

#### **DualDiscs**

Les DualDiscs sont des disques à deux faces avec un CD enregistrable pour l'audio sur une face et un DVD enregistrable pour la vidéo sur l'autre. Comme la face CD des DualDiscs n'est pas physiquement compatible avec le standard CD général, la lecture de la face CD sur cet appareil peut ne pas être possible

Charger et éjecter fréquemment un DualDisc peut provoguer des rayures sur le disque. Des rayures importantes peuvent entraîner des problèmes de lecture sur cet appareil. Dans certains cas, un DualDisc peut se retrouver bloqué dans le logement pour CD et ne sera pas éjecté. Pour éviter cela, nous vous recommandons de vous abstenir d'utiliser des DualDiscs avec cet appareil. Pour des informations plus détaillées sur les DualDiscs, veuillez vous reporter aux informations fournies par le fabricant des disques.

# Formats audio compressés compatibles (disque, USB) **WMA**

Extension de fichier: .wma

Débit binaire: 48 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s à 384 kbit/s (VBR)

Fréquence d'échantillonnage: 32 kHz, 44,1 kHz, 48

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream avec vidéo: incompatible

#### MP3

Extension de fichier: .mp3

Débit binaire: 8 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), VBR

Fréquence d'échantillonnage: 8 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pour accentuation)

Version étiquette ID3 compatible : 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la Version 2.x de l'étiquette ID3 a priorité sur la Version 1.x.)

Liste de lecture m3u : incompatible

MP3i (MP3 interactif), mp3 PRO: incompatible

### WAV

Extension de fichier: .wav

Bits de quantification: 8 et 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Fréquence d'échantillonnage: 16 kHz à 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz et 44,1 kHz (MS ADPCM)

## Informations complémentaires

### Informations supplémentaires

Seuls les 32 premiers caractères d'un nom de fichier (incluant l'extension de fichier) ou d'un nom de dossier peuvent être affichés.

Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement selon l'application utilisée pour encoder les fichiers WMA

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio intégrés avec des données image ou de fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.

#### Disque

Hiérarchie des dossiers pouvant être lus : jusqu'à 8 niveaux (dans la pratique, la hiérarchie compte moins de 2 niveaux).

Dossiers pouvant être lus: jusqu'à 99

Fichiers pouvant être lus: jusqu'à 999

Système de fichiers: ISO 9660 Niveau 1 et 2. Romeo, Joliet

Lecture multi-session: compatible

Transfert des données en écriture par paquet : incompatible

Quelle que soit la durée du silence entre les plages musicales de l'enregistrement original, la lecture des disques d'audio compressé s'effectue avec une courte pause entre les plages musicales.

## Périphérique de stockage USB

Hiérarchie des dossiers pouvant être lus : jusqu'à 8 niveaux (dans la pratique, la hiérarchie compte moins de 2 niveaux).

Dossiers pouvant être lus : jusqu'à 500

Fichiers pouvant être lus: jusqu'à 15 000

Lecture des fichiers protégés par des droits d'auteur: incompatible

Périphérique de stockage USB partitionné : Seule la première partition peut être lue.

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.



### A PRÉCAUTION

Ne laissez pas de disques ou un périphérique de stockage USB dans un lieu où les températures sont élevées

## Compatibilité iPod

Cet appareil prend en charge uniquement les modèles d'iPod suivants. Les versions du logiciel iPod prises en charge sont indiquées ci-dessous. Les versions antérieures ne sont pas prises en charge. Concu pour

- · iPhone 4 (version logicielle 4.1)
- iPhone 3GS (version logicielle 3.0.1)
- · iPhone 3G (version logicielle 2.0)
- · iPhone (version logicielle 1.1.1)
- · iPod nano 6ème génération (version logicielle 1.0)
- · iPod nano 5ème génération (version logicielle
- · iPod nano 4ème génération (version logicielle 1.0)
- · iPod nano 3ème génération (version logicielle 1.0)
- · iPod nano 2ème génération (version logicielle
- iPod nano 1ère génération (version logicielle 1.2.0)
- · iPod touch 4ème génération (version logicielle 4.1)
- · iPod touch 3ème génération (version logicielle
- iPod touch 2ème génération (version logicielle
- iPod touch 1ère génération (version logicielle
- · iPod classic 160 Go (version logicielle 2.0.2)
- iPod classic 120 Go (version logicielle 2.0)
- · iPod classic (version logicielle 1.0)

Selon la génération ou la version de l'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Les opérations peuvent différer selon la version du logiciel iPod.

Quand vous utilisez un iPod, un câble iPod Dock Connector vers USB est requis.

Un câble d'interface CD-IU50 Pioneer est également disponible. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

Pour des détails sur la compatibilité fichier/format, reportez-vous aux manuels de l'iPod.

Livre audio, podcast: compatible

### A PRÉCAUTION

Pioneer n'accepte aucune responsabilité en cas de perte de données sur l'iPod, même si la perte de données se produit pendant l'utilisation de cet appareil.

## Séguence des fichiers audio

Sur cet appareil, l'utilisateur ne peut pas affecter de numéros de dossier ni spécifier les séquences de lecture

#### Exemple de hiérarchie



C☐: Dossier : Fichier audio compressé 01 à 05 : Numéro de dossier (1) à (6): Séquence de lecture

## Disque

La séguence de sélection des dossiers ou d'autres opérations peut différer en fonction du logiciel de codage ou d'écriture

## Périphérique de stockage USB

La séquence de lecture est identique à la séquence enregistrée dans le périphérique de stockage USB

## Informations complémentaires

Pour spécifier la séquence de lecture, la méthode suivante est recommandée.

- 1 Créez un nom de fichier en incluant des nombres qui spécifient la séquence de lecture (par exemple, 001xxx.mp3 et 099yyy. mp3).
- 2 Placez ces fichiers dans un dossier.
- 3 Enregistrez le dossier contenant les fichiers sur le périphérique de stockage USB.

Toutefois, avec certains environnements système, vous ne pouvez pas spécifier la séguence de lecture.

Pour les lecteurs audio portables USB, la séquence est différente et dépend du lecteur.

## **Droits d'auteur et marques** commerciales

#### iTunes

Apple et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

#### MP3

La vente de ce produit comporte seulement une licence d'utilisation privée, non commerciale, et ne comporte pas de licence ni n'implique aucun droit d'utilisation de ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des revenus) en temps réel (terrestre, par satellite, câble et/ou tout autre média), diffusion/streaming via internet, des intranets et/ou d'autres systèmes électroniques de distribution de contenu. telles que les applications audio payante ou audio sur demande. Une licence indépendante est requise pour de telles utilisations. Pour les détails, veuillez visiter le site http://www.mp3licensina.com.

#### WMA

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres

Ce produit intègre une technologie détenue par Microsoft Corporation, qui ne peut être utilisée et distribuée que sous licence de Microsoft Licensina, Inc.

#### iPod et iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales de Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres

Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été concus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'emploi de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

# **Caractéristiques techniques**

Généralités
Tension d'alimentation 14,4 V CC (10,8 V à 15,1 V acceptable)
Mise à la masse Pôle négatif
Consommation maximale
10,0 A
Dimensions (L $\times$ H $\times$ P): DIN
Châssis 178 mm × 50 mm × 165 mm
Panneau avant 188 mm × 58 mm × 16 mm

Châssis	178 mm	$\times$ 50 mr	n>
165	mm		
Panneau avant	170 mm	$\times$ 46 mr	n>
16 r	nm		

D

Audio	
Puissance de sortie maxim	ale
	50 W × 4
	$70~\mathrm{W} \times 1/2~\Omega$ (pour le haut
	parleur d'extrêmes graves)
Puissance de sortie contin	ue
	22 W × 4 (50 Hz à 15 000 Hz
	DHT 5 %, impédance de
	charge $4\Omega$ , avec les deux c
	naux entraînés)
Impédance de charge	$4\Omega$ ( $4\Omega$ à $8\Omega$ acceptable)
Niveau de sortie maximum	de la sortie préamp
	2,0 V
Contrôles de tonalité:	
Grave	

Fréquence ...... 100 Hz

Gain ..... ±12 dB

Fréquence ...... 1 kHz Gain ..... ±12 dB

Fréquence ...... 10 kHz

Gain ..... ±12 dB

Moyen

Aigus

	ives (mono) : 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Pente	18 dB/octave
Gain	+6 dB à -24 dB
Phase	Normale/Inverse
Lecteur de CD	Constant Disa Disatel Audia
Système	,
Disques utilisables	
Rapport signal/bruit	94 dB (1 kHz) (réseau IHF-A)
Nombre de canaux	2 (stéréo)
Format de décodage MP3	
	MPEG-1 & 2 Couche Audio 3
Format de décodage WMA	

Format du signal WAV ...... PCM Linéaire & MS ADPCM (Non compressé)

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ca-

naux audio) (Windows Media Player)

### USB

	USB 2.0 vitesse pleine
Alimentation maximale	1 A
Classe USB Système de fichiers	
Format de décodage MP3	
	MPEG-1 & 2 Couche Audio 3
Format de décodage WMA	
	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ca
	naux audio)
	(Windows Media Player)
Format du signal WAV	PCM Linéaire & MS ADPCM (Non compressé)

#### Syntoniseur FM

Spécification standard USB

Gamme de fréquence	87,9 MHz à 107,9 MHz
Sensibilité utile	$9  \mathrm{dBf}  (0.8  \mu \mathrm{V} / 75  \Omega)$ , mono, S/B:
	30 dB)
Rapport signal/bruit	72 dB (réseau IHF-A)

### Syntoniseur AM

Gamme de fréquence	530 kHz à 1710 kHz
Sensibilité utile	25 μμV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit	62 dB (réseau IHF-A)

# Informations complémentaires

### Caractéristiques CEA2006



Puissance de sortie	14 W RMS x 4 Canaux (4 $\Omega$ et
	≦ 1 % DHT+B)
Rapport S/B	91 dBA (référence : 1 W sur
	40)

#### Remarque

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable.

# 01

# Gracias por haber adquirido este producto PIONEER

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de **ADYERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual. *Una vez leído,* quarde el manual en un lugar seguro y a mano

# para poder consultarlo en el futuro. Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en América del norte. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente.

# A PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- · Evite la exposición a la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, todas las memorias preajustadas se borrarán.

#### Nota

Las operaciones se realizan incluso si se cancela el menú antes de confirmar.

# Acerca de este manual

 En las siguientes instrucciones, las memorias USB y los reproductores de audio USB son denominados conjuntamente "dispositivo de almacenamiento USB".  En este manual, se utiliza el término "iPod" para denominar tanto a iPod como a iPhone.

### Modo de demostración

### Importante

- Si no se conecta el cable rojo (ACC) de esta unidad a un terminal acoplado con las funciones de activación/desactivación de la llave de encendido del automóvil, se puede descargar la batería.
- Recuerde que si este modo de demostración sigue funcionando cuando el motor del vehículo está apagado, se puede descargar la batería.

La demostración se inicia automáticamente si transcurren unos 30 segundos sin usar ninguna función desde la última vez que la utilitzó y si la llave de encendido del automóvil está en ACC o en ON mientras la unidad está apagada. Para cancelar el modo de demostración, vaya al menú de ajustes iniciales. Seleccione **DEMO** (ajuste de la visualización de la demostración) y desactive la demostración. Para más información, consulte Ajustes iniciales en la página 45.

# Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el concesionario o distribuidor al que compró esta unidad para obtener el servicio posventa (incluidas las condiciones de garantía) o cualquier otra información. En caso de que no esté disponible la información necesaria, póngase en contacto con las empresas enumeradas abajo.

No envíe su producto para su reparación a las empresas cuyas direcciones se indican abajo sin haberse puesto antes en contacto con ellas.

### Antes de comenzar

### EE.UU.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-491-1404

### CANADÁ

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 340 Ferrier Street Unit 2 Markham. Ontario L3R 2Z5. Canadá

Markham, Ontario L3R 225, Canad 1-877-283-5901 905-479-4411

Para obtener información sobre la garantía, véase la hoja de Garantía limitada adjunta a este producto.

# En caso de problemas

En caso de que esta unidad no funcione correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado más cercano.

# Visite nuestro sitio Web


http://www.pioneerelectronics.com en Canadá

### http://www.pioneerelectronics.ca

- Infórmese de las últimas actualizaciones (por ejemplo, acutalizaciones de firmware) para su producto.
- Registre su producto para recibir información sobre acualizaciones del producto y para mantener la seguridad de los detalles de su compra en nuestros archivos en caso de pérdida o robo.
- Acceso a manuales del propietario, información sobre piezas de recambio y mucho más.


# **Unidad principal**

DEH-3400UB y DEH-34UB



	Parte		Parte
1)	▲ (expulsar)	8	
2	Q (lista)	9	<b>4</b> /▶
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	BAND/#2 (control de iPod)
4	SRC/OFF	11)	1 a 6
(5)	Ranura de carga de discos	(12)	④ (reloj)
6	Puerto USB	(13)	Conector de en- trada AUX (co- nector estéreo de 3,5 mm)
(7)	COLOR (COLOR)	(14)	Botón de soltar

DEH-2400UB y DEH-24UB




	Parte		Parte
1	▲ (expulsar)	8	(parte posterior/display)
2	Q (lista)	9	<b>4</b> /▶
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	<b>BAND</b> / <b>€</b> 2 (control de iPod)
4	SRC/OFF	11)	1 a 6
(5)	Ranura de carga de discos	12	④ (reloj)
6	Puerto USB	(13)	Conector de en- trada AUX (co- nector estéreo de 3,5 mm)
7	EQ.[II]	(14)	Botón de soltar

# **PRECAUCIÓN**

- · Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el reproductor de audio USB / memoria USB, ya que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta y podría resultar peligro-
- · No utilice productos no autorizados.

# Mando a distancia




# Utilización de esta unidad

	Parte	Operación
(15)	VOLUME	Pulse para aumentar o disminuir el volumen.
16	MUTE	Pulse para silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silen- ciamiento.
17	<b>∆</b> /▼	Pulse este botón para recuperar las emisoras presintonizadas. Presione estos botones para seleccionar la carpeta siguiente/anterior.
18	AUDIO	Pulse para seleccionar una función de audio.
19	DISP/SCRL	Pulse este botón para seleccio- nar diferentes visualizaciones. Manténgalo pulsado para acti- var y desactivar el reductor de luz.
20	II .	Pulse este botón para pausar o reanudar.
21)	FUNC- TION	Pulse para seleccionar las funciones.
22	LIST/ ENTER	Pulse para visualizar la lista de título del disco, la lista de título de la pista, la lista de carpetas o la lista de archivos según la fuente. Pulse para visualizar la lista según la fuente de que se trate. Cuando esté en el menú de funcionamiento, pulse para controlar las funciones.

# Indicaciones del display

Indicador Estado



i	THE	XX EE:EM	
	(3)	(5) (6)	(7)
	-	<u></u>	
	5)	•	

	Sintonizador: banda y fre
	cuencia

· Reproductor de CD incor-Sección porado, dispositivo de alprincipal macenamiento USB e iPod: del display tiempo de reproducción transcurrido e información de texto

Q (lista)	Se está utilizando la función de la lista.

pista está activada.

fuente y están activadas las

3	LOC	local activada.
	repeti-	La repetición de carpeta o

ción)

	(aleatorio/re-	La reproducción aleatoria esta activada. Está seleccionado iPod como
5)	produc-	f 1 1/ 1/ 1/ 1 1

	toria)	funciones de reproducción aleatoria.
i)	S.Rtrv (Sound	La función Sound Retriever (restauración del sonido) está

	Retriever)	activada.
(7)	€ (control	La función iPod de la unidad
(I)	de iPod)	se controlará desde el iPod

# Menú de configuración

Una vez instalada la unidad, al poner en ON la llave de encendido del automóvil aparecerá el menú de configuración.

Se pueden configurar las opciones del menú que se describen a continuación.

### 1 Una vez instalada la unidad, gire la llave de encendido hasta la posición ON. Aparece SET UP.

### 2 Gire M.C. para cambiar a YES. Para seleccionar, pulse M.C.

- El menú de configuración desaparece si no se utiliza la unidad durante 30 segundos.
- Si prefiere dejar la configuración para más tarde, gire M.C. para cambiar a NO y púlselo para realizar la selección.

Si selecciona NO, no podrá realizar cambios en el menú de configuración.

### 3 Siga los siguientes pasos para ajustar el menú:

Para avanzar a la siguiente opción del menú debe confirmar primero su selección.

### CLOCK SET (ajuste del reloj)

- 1 Gire M.C. para aiustar la hora.
- 2 Pulse M.C. para seleccionar los minutos.
- 3 Gire M.C. para ajustar los minutos.
- 4 Pulse M.C. para confirmar la selección.

DEMO (ajuste de la visualización de la demostración)

- 1 Gire M.C. para activar o desactivar la demostración.
- 2 Pulse M.C. para confirmar la selección. Aparece QUIT.

# 4 Para finalizar la configuración, gire M.C. para seleccionar YES y púlselo para seleccio-

 Si prefiere volver a cambiar la configuración, gire M.C. para cambiar a NO y púlselo para realizar la selección.

### Notas

narlo

- Se pueden configurar las opciones del menú en los aiustes iniciales. Si desea más información sobre los ajustes, consulte Ajustes iniciales en la página 45.
- · Si desea cancelar el menú de configuración. pulse SRC/OFF.

# Funcionamiento básico

### Importante

- Proceda con cuidado al retirar o colocar el panel delantero.
- Evite someter el panel delantero a impactos. excesivos
- · Mantenga el panel frontal fuera del alcance de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.
- Para evitar que el dispositivo o el interior del vehículo sufran daños, retire todos los cables o dispositivos conectados al panel delantero antes de extraerlo

### Utilización de esta unidad

Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo

- 1 Pulse el botón de soltar para liberar el panel delantero.
- 2 Empuje el panel delantero hacia arriba (I) y tire de él hacia sí (II).



3 Mantenga siempre el panel delantero que se ha extraído en su medio de protección, como por ejemplo su caja protectora.

### Colocación del panel delantero

Deslice el panel hacia la izquierda. Inserte las pestañas que hay en la parte izquierda de la unidad principal dentro de las ranuras del panel delantero.



2 Pulse el lado derecho del panel delantero hasta que se ajuste correctamente. Si no logra encaiar adecuadamente el panel delantero a la unidad principal, colóquelo en la unidad principal de la forma correcta. No apriete ni use la fuerza para encajarlo, ya que puede provocar daños en el panel delantero o en la unidad principal

Encendido de la unidad

1 Pulse SRC/OFF para encender la unidad.

Apagado de la unidad

1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apaque la unidad.

Selección de una fuente

1 Pulse SRC/OFF para desplazarse entre: TUNER (sintonizador)—CD (reproductor de CD incorporado)—USB (USB)/iPod (iPod)— AUX (AUX)

Aiuste del volumen

1 Gire M.C. para ajustar el volumen.



# A PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, detenga su vehículo antes de extraer el panel delantero.

### Nota

Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

# Uso y cuidado del mando a distancia

I Iso del mando a distancia

 Apunte el mando a distancia hacia el panel delantero para que funcione la unidad. Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

Reemplazo de la batería

- 1 Deslice y extraiga la bandeja de la parte posterior del mando a distancia.
- 2 Inserte la pila con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta



# ADVERTENCIA

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de ésta, consulte a un médico de inmediato.
- Las pilas o baterías no deben exponerse a altas temperaturas ni fuentes de calor como el sol, el fuego, etc.

# **PRECAUCIÓN**

- Utilice una sola pila de litio CR2025 (3 V).
- Extraiga la pila si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Si la pila se sustituye de forma incorrecta existe riesgo de explosión. Reemplácela sólo por una del mismo tipo o equivalente.
- · No manipule la pila con herramientas metáli-
- No guarde la pila junto con objetos metáli-
- · De producirse fugas en la pila, limpie completamente el mando a distancia e instale una pila nueva.
- · Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/zona.

# Emportante

- · No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- · Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa
- · No deie caer el mando a distancia al suelo. va que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador

# Operaciones del menú idénticas para los ajustes del menú de configuración/de

función/de audio/iniciales/listas

Para volver a la visualización anterior Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior)

□ Pulse ⇒

Para volver a la visualización normal Para cancelar el menú de ajustes iniciales/configuración

Pulse BAND/€7.

Para volver a la visualización normal desde la lista Pulse BAND/€7.

# Sintonizador

# Funcionamiento básico

Selección de una banda

Pulse BAND/€3 hasta que se visualice la banda deseada (F1, F2 y F3 para FM o AM).

Recuperación de emisoras prefijadas

- 1 Pulse ◀ o ▶.
- · Si está seleccionado MAN (sintonización manual) en SEEK, no podrá recuperar las emisoras presintonizadas. Para ello, seleccione PCH (canal presintonizado) en SEEK. Para más información sobre los ajustes, consulte SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha) en la página siguiente.

## Utilización de esta unidad

Sintonización manual (paso a paso)

- Pulse ◀ n ▶
- Si está seleccionado PCH (canal presintonizado) en SEEK, no se podrá subir ni bajar la frecuencia de forma manual. Para ello, seleccione MAN (sintonización manual) en

SEEK. Para más información sobre los ajustes. consulte SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha) en la página siguiente.

### Búsqueda

Mantenga pulsado ◀ o ▶ y luego suéltelo. Se puede cancelar la sintonización por búsqueda pulsando brevemente ◀ o ▶. Al mantener pulsado ◀ o ▶ se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que suelte ◀ o ▶

# Almacenamiento y recuperación de emisoras para cada banda

### Uso de los botones de aiuste de presintonías

- 1 Cuando encuentre la emisora que desea almacenar en la memoria, pulse uno de los botones de aiuste de presintonías (1 a 6) v manténgalo pulsado hasta que el número de presintonía deje de parpadear.
- 2 Pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1 a 6) para seleccionar la emisora deseada.

### Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

- □ Pulse ⇒.
- Nombre del programa/frecuencia-título de la canción/nombre del artista-visualizaciónfrecuencia
- · Dependiendo de la banda, puede cambiarse la información de texto.
- Los elementos de información de texto pueden. cambiar según la zona

# Aiustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú v pulse para seleccionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

### BSM (memoria de las mejores emisoras)

BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

Pulse M.C. para activar la función BSM. Para cancelar, vuelva a pulsar M.C.

#### LOCAL (sintonización por búsqueda local)

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

1 Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. FM: OFF-LV1-LV2-LV3-LV4

AM: OFF-LV1-LV2

El ajuste de nivel superior sólo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles.

### SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha)

Es posible asignar funciones a las teclas derecha e izquierda de la unidad.

Seleccione MAN (sintonización manual) para subir o bajar la frecuencia de forma manual o seleccione PCH (canal presintonizado) para cambiar entre los canales presintonizados.

1 Pulse M.C. para seleccionar MAN o PCH.

# CD/CD-R/CD-RW y dispositivos de almacenamiento USB

### Funcionamiento básico

Reproducción de un CD/CD-R/CD-RW

1 Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Expulsión de un CD/CD-R/CD-RW

Pulse ▲.

Reproducción de canciones de un dispositivo de almacenamiento USB

- Abra la tapa del puerto USB.
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante un cable USB Automáticamente comenzará la reproducción de una canción.

Detención de la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

1 Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento. La unidad detendrá la reproducción.

Selección de una carpeta

□ Pulse 1/A o 2/V.

Selección de una pista 1 Pulse ◀ o ▶.

Avance rápido o retroceso

- Mantenga pulsado ◀ o ►.
- · Al reproducir audio comprimido, no hay sonido durante el avance rápido o el retroceso.

Regreso a la carneta raíz

Mantenga pulsado BAND/€J.

Cambio entre audio comprimido y CD-DA 1 Pulse BAND/#J.

Cambiar entre dispositivos de almacenamiento reproductores

Puede cambiar entre varios reproductores en dispositivos de almacenamiento USB que incorporen más de un dispositivo de memoria compatible con dispositivos de almacenamiento masivo.

- Pulse BAND/€J.
- Puede alternar hasta 32 dispositivos de almacenamiento diferentes

### Nota

Desconecte los dispositivos de almacenamiento USB de la unidad cuando no los utilice.

## Visualización de información de texto

Selección de la información de texto deseada

- □ Pulse ⇒
- · Según la versión de iTunes utilizada para grabar archivos MP3 en un disco u otro tipo de archivos de medios, es posible que los textos contenidos en el archivo de audio no se muestren correctamente si su formato es incompa-
- · Los elementos de información de texto pueden cambiar según el tipo de medio.

# Selección y reproducción de archivos/pistas de la lista de nombres

- 1 Pulse Q para cambiar al modo de lista por nombre de archivo/pista.
- 2 Utilice M.C. para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta).

Cambio del nombre del archivo o la carpeta 1 Gire M.C.

Reproducción

Tras seleccionar un archivo o una pista, pulse

Visualización de una lista de los archivos (o las carpetas) de la carpeta seleccionada

Tras seleccionar una carpeta, pulse M.C.

Reproducción de una canción de la carpeta selec-

Tras seleccionar una carpeta, mantenga pulsado M.C.

# Operaciones avanzadas mediante el uso de botones especiales

Selección de una gama de repetición de reproduc-

Pulse 6/→ para desplazarse entre las siguientes opciones:

### CD/CD-R/CD-RW

- . ALL Repite todas las pistas
- ONE Repite la pista actual
- . FLD Repite la carpeta actual

### Reproductor de audio USB/memoria USB

- ALL Repite todos los archivos
- . ONE Repite el archivo actual
- . FLD Repite la carpeta actual

Reproducción de las pistas en orden aleatorio

- 1 Pulse 5/XX para activar o desactivar la reproducción aleatoria.
  - Las pistas de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.
- · Para cambiar de canción durante la reproducción aleatoria, pulse ▶ para pasar a la siguien-pista actual desde el principio de la canción.

Interrupción de la reproducción

1 Pulse 4/PAUSE para pausar o reanudar.

Meiora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

- 1 Pulse 3/S.Rtrv para desplazarse entre:
  - 1-2-OFF (desactivado)
  - 1 es efectivo para tasas de compresión baja, y
  - 2 para tasas de compresión alta.

# Aiustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú princi-
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

### 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

### REPEAT (repetición de reproducción)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar la gama de repetición de reproducción.

Para obtener más información, consulte Selección de una gama de repetición de reproducción en la página anterior.

### RANDOM (reproducción aleatoria)

 Pulse M.C. para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

### PAUSE (pausa)

Pulse M.C. para pausar o reanudar.

### S.RTRV (Sound Retriever)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
Para obtener más información, consulte Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever) en la página anterior.

### iPod

# Funcionamiento básico

Reproducción de canciones en un iPod

- 1 Abra la tapa del puerto USB.
- 2 Conecte un iPod al cable USB utilizando un conector del Dock del iPod.

Automáticamente comenzará la reproducción de una canción.

Selección de una canción (capítulo)

Pulse ◀ o ►.

Selección de un álbum

- Pulse 1/A o 2/V.
- Es posible que el álbum no se seleccione correctamente si el iPod tiene más de un álbum con el mismo título. Seleccione el álbum que desee escuchar usando la búsqueda de listas. Si desea más información, consulte Para buscar una canción en esta página.

Avance rápido o retroceso

Mantenga pulsado ◀ o ►.

### Notas

- El iPod no puede encenderse o apagarse cuando el modo de control está ajustado en CTRL AUDIO.
- Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
- El iPod se apagará aproximadamente dos minutos después de que la llave de encendido del automóvil se ponga en OFF.

# Visualización de información de texto

Selección de la información de texto deseada

1 Pulse 
.

### Para buscar una canción

1 Para ir al menú superior de la búsqueda de listas, pulse  $\circ$ .

### 2 Utilice M.C. para seleccionar una categoría/canción.

Cambio del nombre de la canción o la categoría

Gire M.C.

Listas de reproducción—artistas—álbumes—canciones—podcasts—géneros—composito-res—audiolibros

#### Reproducción

Tras seleccionar una canción, pulse M.C.

Visualización de una lista de canciones de la categoría seleccionada

1 Tras seleccionar una categoría, pulse M.C.

Reproducción de una canción de la categoría seleccionada

Tras seleccionar una categoría, mantenga pulsado M.C.

Búsqueda alfabética en las listas

- T Cuando se visualice una lista de la categoría seleccionada, pulse Q para cambiar al modo de búsqueda alfabética.
  - Es posible cambiar al modo de búsqueda por orden alfabético girando M.C. dos veces.
- 2 Haga girar M.C. para seleccionar una letra.
- 3 Pulse M.C. para visualizar la lista alfabética.
  - Para cancelar la búsqueda, pulse =

#### Notas

- Es posible reproducir listas creadas con el programa MusicSphere. Dicho programa estará disponible en nuestro sitio web.
- Las listas de reproducción creadas con el programa MusicSphere se muestran de forma abreviada.

# Operaciones avanzadas mediante el uso de botones especiales

Selección de una gama de repetición de reproducción

- - OFF Desactiva la repetición
  - ONE Repite la canción actual
  - ALL Repite todas las canciones de la lista seleccionada
- Si está seleccionado CTRL AUDIO, no podrá seleccionar la opción OFF. Consulte Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod en la página siguiente.

Reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all)

- ☐ Pulse 5/XX para activar la función de reproducción aleatoria.
- Cuando el modo de control está ajustado en CTRL iPod/CTRL APP, está activada la reproducción aleatoria.

Interrupción de la reproducción

Pulse 4/PAUSE para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

- Pulse **3/S.Rtrv** para desplazarse entre:
  - 1—2—OFF (desactivado)
  - 1 es efectivo para tasas de compresión baja, y 2 para tasas de compresión alta.

# Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo

Se pueden reproducir canciones de las siguientes listas:

- Lista de álbumes del artista que se está reproduciendo
- Lista de canciones del álbum que se está reproduciendo
- Lista de álbumes del género que se está reproduciendo
- 1 Mantenga pulsado M.C. para cambiar al modo de reproducción de enlace.

# 2 Haga girar M.C. para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.

- ARTIST Reproduce un álbum del artista que se está reproduciendo.
- ALBUM Reproduce una canción del álbum que se está reproduciendo.
- GENRE Reproduce un álbum del género que se está reproduciendo.

La canción o el álbum seleccionado se reproducirá después de la canción que se esté reproduciendo en ese momento.

### Notas

- Se puede cancelar la canción o el álbum seleccionado mediante funciones diferentes a la búsqueda de enlace (p. ej., avance rápido y retroceso).
- Según la canción seleccionada, pueden cortarse el final de la canción que se está reproduciendo o el principio de la canción o del álbum seleccionados.

# Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod

Puede escuchar el sonido de las aplicaciones que tenga en el iPod a través de los altavoces del automóvil cuando está seleccionado

### CTRL APP.

 Esta función no es compatible con el iPod nano de 1ª generación.

El modo APP es compatible con los siguientes modelos de iPod:

- iPhone 4 (versión del software 4.1 o posterior)
- iPhone 3GS (versión del software 3.0 o posterior)
- iPhone 3G (versión del software 3.0 o posterior)
- iPhone (versión del software 3.0 o posterior)
- iPod touch de 4<sup>a</sup> generación (versión del software 4.1 o posterior)
- iPod touch de 3<sup>a</sup> generación (versión del software 3.0 o posterior)
- iPod touch de 2<sup>a</sup> generación (versión del software 3.0 o posterior)
- iPod touch de 1<sup>a</sup> generación (versión del software 3.0 o posterior)

# ● Pulse BAND/€ para cambiar el modo de control.

- CTRL iPod La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod conectado.
- CTRL APP Reproduce el sonido de las aplicaciones del iPod.
- CTRL AUDIO La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde esta unidad.

#### Notas

- Al cambiar el modo de control a CTRL iPod/ CTRL APP, se interrumpe la reproducción de la canción. Utilice el iPod para reanudar la reproducción.
- Las siguientes funciones estarán disponibles en esta unidad incluso si se ajusta el modo de control en CTRL iPod/CTRL APP.

### Utilización de esta unidad

- Pausa
- Avance rápido/retroceso
- Selección de una canción (capítulo)
- Cuando el modo de control esté ajustado en CTRL iPod, las operaciones estarán limitadas de la siguiente manera:
  - No se puede ajustar la configuración.
  - La función de exploración no puede utilizarse desde esta unidad.

### Ajustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

### 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

 Cuando el modo de control está ajustado en CTRL iPod/CTRL APP, sólo están disponibles PAUSE y S.RTRV.

### REPEAT (repetición de reproducción)

 Pulse M.C. para seleccionar la gama de repetición de reproducción.

Para obtener más información, consulte *Selección de una gama de repetición de reproducción* en la página anterior.

### SHUFFLE (reproducción aleatoria)

- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste que prefiera
  - SNG Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
  - ALB Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro del álbum.
  - . OFF Cancela la reproducción aleatoria.

**SHUFFLE ALL** (reproducción aleatoria de todas las canciones)

 Pulse M.C. para activar la función de reproducción aleatoria de todas las canciones (shuffle all).

Para desactivarla, desactive **SHUFFLE** en el menú **FUNCTION**.

### LINK PLAY (reproducción de enlace)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Haga girar M.C. para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.

Para obtener detalles sobre los ajustes, consulte Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo en esta página.

### PAUSE (pausa)

1 Pulse M.C. para pausar o reanudar.

### AUDIO BOOK (velocidad del audiolibro)

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para seleccionar su ajuste favorito.
  - FASTER Reproducción con velocidad superior a la normal
  - NORMAL Reproducción con velocidad
    normal
  - SLOWER Reproducción con velocidad inferior a la normal
- 3 Pulse M.C. para confirmar la selección.

### S.RTRV (Sound Retriever)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. Para obtener más información, consulte Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever) en la página anterior.

Español

### Utilización de esta unidad

# Ajustes de audio

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar AUDIO.
- 3 Gire M.C. para seleccionar la función de audio.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función de audio:

### FAD/BAL (ajuste del fader/balance)

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para cambiar entre fader (delantero/trasero) y balance (izquierdo/derecho).
- 3 Gire M.C. para ajustar el balance entre los altavoces.
- Cuando el ajuste de las salidas posterior y RCA es SW. no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte REAR-SP (ajuste de la salida posterior) en la página siguiente y PREOUT (configuración del preamplificador) en la página siguiente.

### PRESET EQ (recuperación de ecualizador)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para seleccionar el ecualizador. DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM —FLAT—POWERFUL
- 3 Pulse M.C. para confirmar la selección.
- También es posible cambiar el ecualizador pulsando varias veces Eulni (DEH-2400UB y DEH-24UB).

TONE CTRL (ajuste de ecualizador)

# Los aiustes de la curva de ecualización confi-

- gurados se almacenan en **CUSTOM**.

  1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para seleccionar BASS (graves)/ MID (medios)/TREBLE (agudos).
- 3 Gire M.C. para ajustar el nivel. Gama de ajuste: de +6 a -6.

### LOUD (sonoridad)

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de frecuencias bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 OFF (desactivado)—LOW (bajo)—HI (alto)

**SUB.W** (ajuste de subgraves activado/desactivado)

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

- Esta función no está disponible para DEH-2400UB ni DEH-24UB.
- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
   NOR (fase normal)—REV (fase inversa)—OFF
   (subgraves desactivados)

SUB.W CTRL (ajuste de subgraves)

### Utilización de esta unidad

Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida cuando la salida de subgraves está activada.

Sólo las frecuencias más bajas que aquellas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

- Esta función no está disponible para DEH-2400UB ni DEH-24UB.
- Si selecciona OFF en SUB.W, no se podrá seleccionar esta función. Para más información, consulte SUB.W (ajuste de subgraves activado/ desactivado) en esta página.
- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para desplazarse entre la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de suboraves.

Frecuencia de corte (se ilumina el display de la frecuencia de corte)—Nivel de salida (se ilumina el display del nivel de salida).

Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado. Frecuencia de corte: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ Nivel de salidar de -24 a +6

### SLA (ajuste del nivel de fuente)

SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen de AM también se puede ajustar con esta función.
- Al seleccionar FM como fuente, no se puede cambiar a SLA.
- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para ajustar el volumen de la fuente. Gama de ajuste: de **+4** a **-4**.
- 3 Pulse M.C. para confirmar la selección.

# **Ajustes iniciales**

- Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.
- 2 Presione M.C. y mantenga presionado hasta que el nombre de la función aparezca en el display.
- 3 Gire M.C. para seleccionar el ajuste inicial.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para configurar el ajuste inicial:

### CLOCK SET (ajuste del reloi)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.

  Hora—Minuto
- 3 Gire M.C. para ajustar el reloj.

### AUX (entrada auxiliar)

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

Pulse M.C. para activar o desactivar AUX.

### USB PNP (plug and play)

Este ajuste permite cambiar la fuente a **USB/iPod** automáticamente.

- Pulse M.C. para activar o desactivar Plug and Play.
  - ON Si está conectado un dispositivo de almacenamiento USB o un iPod, y dependiendo del tipo de dispositivo. Ia fuente cambia automáticamente a USB/iPod al arrancar el motor. Si se desconecta el dispositivo de almacenamiento USB o el iPod, se apaga la fuente de la unidad.
  - OFF Cuando un dispositivo de almacenamiento USB o un iPod está conectado, la fuente no cambia automáticamente a USB/iPod. Cambie la fuente a USB/iPod manualmente.

### REAR-SP (ajuste de la salida posterior)

La salida de cables de altavoces traseros se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama o de subgraves.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin tener que usar un amplificador auxiliar. En principio, **REAR-SP** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**FUL**).

- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.

  FUL—SW
  - Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado OFF en SUB.W (consulte SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado) en la página anterior).
  - Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retomará los ajustes de fábrica en el menú de audio.

### PREOUT (configuración del preamplificador)

Las salidas de RCA pueden usarse para conectar los subgrayes o los altavoces traseros.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin necesidad de un amplificador auxiliar. En principio, **PREOUT** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**SW**).

- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
   SW—REA
  - Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado OFF en SUB.W (consulte SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado) en la página anterior).
  - Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retomará los ajustes de fábrica en el menú de audio

**DEMO** (ajuste de la visualización de la demostración)

 Pulse M.C. para activar o desactivar la visualización de la demostración.

### SCROLL (ajuste del modo de desplazamiento)

Si la función de desplazamiento continuo está ajustada en **ON**, la información de texto que hay registrada se desplaza de manera ininterrumpida por el display. Seleccione **OFF** si desea que la información se desplace una sola vez.

 Pulse M.C. para activar o desactivar el desplazamiento continuo.

# Selección de la iluminación en color

Sólo para DEH-3400UB y DEH-34UB.
Esta unidad dispone de iluminación multicolor.
Puede seleccionar los colores que desee para
las teclas y el display de esta unidad. También
es posible personalizar los colores que desee
aplicar.

# Selección del color de las teclas de la lista de colores de la iluminación

Sólo para DEH-3400UB y DEH-34UB. Es posible elegir los colores de las teclas de esta unidad.

- 1 Pulse COLOR.
- 2 Gire M.C. para visualizar KEY COLOR y púlselo para realizar la selección.

# 3 Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.

Puede seleccionar una opción de la siguiente lista:

- 30 colores predefinidos (de WHITE a ROSE)
- . SCAN (ver todos los colores)
- 3 paletas de colores (WARM, AMBIENT, CALM)

### Utilización de esta unidad

- CUSTOM (color de iluminación personalizado)
- 4 Pulse M.C. para confirmar la selección.

### Notas

- Al seleccionar SCAN el sistema va mostrando automáticamente los 30 colores predeterminados.
- Al seleccionar WARM el sistema va mostrando automáticamente los colores cálidos.
- Al seleccionar AMBIENT el sistema va mostrando automáticamente los colores naturales
- Al seleccionar CALM el sistema va mostrando automáticamente los colores suaves.
- Para seleccionar el color personalizado que ha guardado, seleccione CUSTOM.
- Para cancelar la selección del color para la iluminación, pulse Que.

# Selección del color del display de la lista de colores de la iluminación

Sólo para DEH-3400UB y DEH-34UB. Es posible elegir los colores del display de esta unidad.

- 1 Pulse Color.
- 2 Gire M.C. para visualizar DISP COLOR y púlselo para realizar la selección.
- 3 Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.

Puede seleccionar una opción de la siguiente lista:

- 30 colores predefinidos (de WHITE a ROSE)
- SCAN (ver todos los colores)
- 3 paletas de colores (WARM, AMBIENT, CALM)
- CUSTOM (color de iluminación personalizado)

### 4 Pulse M.C. para confirmar la selección.

### Nota

Para más información sobre los colores de la lista, consulte *Selección del color de las teclas de la lista de colores de la iluminación* en esta página.

# Selección del color de las teclas y del display de la lista de colores de la iluminación

Sólo para DEH-3400UB y DEH-34UB. Es posible elegir los colores de las teclas y el display de esta unidad.

- 1 Pulse Color.
- 2 Gire M.C. para visualizar BOTH COLOR y púlselo para realizar la selección.

# 3 Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.

Puede seleccionar una opción de la siguiente lista:

- 30 colores predefinidos (de WHITE a ROSE)
- . SCAN (ver todos los colores)

### 4 Pulse M.C. para confirmar la selección.

### Notas

- En esta función no es posible seleccionar tres paletas de colores predefinidos y CUSTOM.
- Una vez que seleccione un color en esta función, los colores de las teclas y del display de esta unidad cambian automáticamente al color que ha seleccionado.
- Para más información sobre los colores de la lista, consulte Selección del color de las teclas de la lista de colores de la iluminación en esta página.

## Personalización de la iluminación en color

Sólo para DEH-3400UB y DEH-34UB.

- 1 Pulse Color.
- 2 Gire M.C. para visualizar KEY COLOR o DISP COLOR. Púlselo para realizar la selección.
- 3 Mantenga pulsado M.C. hasta que el ajuste de la iluminación personalizada aparezca en la pantalla.
- 4 Pulse M.C. para seleccionar el color primario.

R (roio)—G (verde)—B (azul)

- 5 Gire M.C. para ajustar el nivel de brillo. Gama de aiuste: de 0 a 60
- No puede seleccionar un nivel por debaio de 10 en R (roio), G (verde) v B (azul) a la vez.
- Puede realizar la misma operación en otros colores.

#### Notas

- No es posible crear un color de iluminación nersonalizado si se ha seleccionado SCAN o una paleta de colores (WARM, AMBIENT o CALM).
- Es posible crear iluminación en colores personalizados tanto para KEY COLOR como para DISP COLOR.

# Cambio del ajuste del atenuador de luz

Puede aiustar el nivel de brillo.

Mantenga pulsado ⇒.

### Uso de una fuente AUX

- 1 Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada AUX.
- 2 Pulse SRC/OFF para seleccionar AUX como fuente.

### Nota

No se puede seleccionar AUX si no se activa el ajuste auxiliar. Para obtener más información, consulte AUX (entrada auxiliar) en la página 45.

# Activación y desactivación de la visualización del reloj


- Pulse @ para activar o desactivar la visualización del reloj.
- La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 25 segundos.

# Instalación

# Conexiones

# **ADVERTENCIA**

- Utilice altavoces de más de 50 W (valor de salida) v de entre  $4 \Omega$  v  $8 \Omega$  (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1  $\Omega$  a 3  $\Omega$ con esta unidad
- · El cable negro es el cable a tierra. Cuando instale esta unidad o el amplificador de potencia (vendido por separado), siempre conecte primero el cable a tierra. Compruebe que el cable de tierra está conectado adecuadamente a las partes metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador, el de esta unidad o el de cualquier otro dispositivo debe conectarse al automóvil por separado usando tornillos diferentes. Si el tornillo para el cable a tierra se afloja o se cae, puede provocar incendios, humo o averías.



que hay en el vehículo)

### Importante

· Cuando esta unidad se instale en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, el cable rojo se debe conectar al terminal que pueda detectar la operación de la llave de encendido. De lo contrario, puede descargarse la batería.






- · Utilice esta unidad únicamente con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa. De lo contrario, pueden producirse incendios o averías
- · Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones.
  - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
  - Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.
  - Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
  - Coloque todos los cables aleiados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefac-
  - No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimiento del motor
  - Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
  - No acorte ningún cable.
  - Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.

## Instalación


- Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
- Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra.
- Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/ blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V CC). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conéctela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo. Ni tampoco lo conecte al terminal de potencia de la antena automática. De lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.

### Esta unidad

DEH-3400UB y DEH-34UB



DEH-2400UB y DEH-24UB




- Entrada del cable de alimentación
- 2 Salida trasera o salida de subgraves

- ③ Salida delantera
- (4) Entrada de la antena
- ⑤ Fusible (10 A)
- Entrada remota conectada


Es posible conectar un adaptador de mando a distancia físicamente conectado (se vende por separado).

### Cable de alimentación

Realice estas conexiones cuando no esté conectado un altavoz trasero a uno de subgraves.



Realice estas conexiones cuando esté usando un altavoz de subgraves sin el amplificador opcional.



### Instalación

- A la toma del cable de alimentación.
- 2 Izquierda
- (3) Derecha
- 4 Altavoz delantero
- ⑤ Altavoz trasero⑥ Blanco
- (7) Blanco/negro
- (8) Gris
- ) Gris
- (9) Gris/negro
- 10 Verde
- (1) Verde/nearo
- iii verde/negr
- 12 Violeta
- (3) Violeta/negro
- Megro (toma de tierra del chasis) Conectar a una parte metálica limpia, sin pintura.
- 15 Amarillo

Conectar al terminal de alimentación constante 12 V

16 Rojo

Conectar al terminal controlado por la llave de encendido (12 V CC).

(17) Azul/blanco

Conectar al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena (máx. 300 mA 12 V CC).


- (B) Altavoz de subgraves (4 Ω)
- (9) Al usar un altavoz de subgraves de 70 W (2 Ω), conecte el mismo a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada al cable verde ni al verde/negro.
- 20 No se utiliza.
- 21) Altavoz de subgraves (4 Ω) × 2

### Notas


 Con un sistema de 2 altavoces, no conecte ningún otro aparato a las salidas de cable que no estén conectadas a los altavoces.  Cambie la configuración inicial de esta unidad. Consulte REAR-SP (ajuste de la salida posterior) en la página 46 y PREOUT (configuración del preamplificador) en la página 46. La salida de graves de esta unidad es monoaural.

# Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional. DEH-3400UB y DEH-34UB



DEH-2400UB v DEH-24UB



- Control remoto del sistema Conexión a cable azul/blanco.
- Amplificador de potencia (se vende por separado)
- Conectar con cables RCA (se venden por separado)
- (4) Salida delantera
- Altavoz delantero
- A la salida trasera o salida de subgraves
- (7) Altavoz trasero o altavoz de subgraves

### Instalación

# Instalación

### Importante

- · Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.
- · No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar fallos de funcionamiento.
- Consulte a su distribuidor si para la instalación es necesario taladrar orificios o hacer otras modificaciones al vehículo.
- · No instale esta unidad en un lugar donde:
  - pueda interferir con la conducción del vehículo
  - pueda lesionar a un pasaiero como consecuencia de un frenazo brusco.
- · Fl láser semiconductor se dañará si se sobrecalienta. Instale esta unidad aleiada de zonas que alcancen altas temperaturas. como cerca de la salida del calefactor.
- · Se logra un rendimiento óptimo si la unidad se instala en un ángulo inferior a 60°.



# Montaje delantero/posterior de DIN

Esta unidad puede instalarse correctamente tanto si se realiza una instalación frontal o trase-


En la instalación, emplee piezas disponibles en el mercado

### Montaje delantero DIN

### 1 Inserte el manguito de montaje en el salpicadero.


Si realiza la instalación en un espacio poco profundo, utilice el manguito de montaje suministrado. Si hav suficiente espacio, utilice el manguito de montaie que venía con el vehículo.

2 Fije el manguito de montaje utilizando un destornillador para doblar las pestañas metálicas (90°) y colocarlas en su lugar.



- (1) Salpicadero
- 2 Manguito de montaje

### 3 Instale la unidad según la ilustración.



- ① Tuerca
- ② Muro cortafuego o soporte de metal
- ③ Correa metálica
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo (M4 × 8)
- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Una instalación inestable puede causar saltos en el audio o un mal funcionamiento de la unidad


### Instalación

### Montaje trasero DIN

1 Determine la posición correcta, de modo que los orificios del soporte y del lateral de la unidad coincidan.



Apriete los dos tornillos en cada lado.



- (1) Tornillo
- (2) Carcasa
- (3) Salpicadero o consola
- Utilice tornillos de cabeza redonda (5 mm × 8 mm) o tornillos de cabeza embutida (5 mm × 9 mm), según los orificios roscados del soporte.


### Extracción de la unidad

1 Retire el anillo de quarnición.



- (1) Anillo de guarnición
- (2) Pestaña con muesca
- Libere el panel delantero para acceder más fácilmente al anillo de guarnición.
- · Al volver a colocar el anillo de guarnición, oriente hacia abajo la pestaña con muesca.

- Inserte en ambos lados de la unidad las llaves de extracción provistas hasta que se escuche un ligero chasquido.
- 3 Extraiga la unidad del salpicadero.



## Retirada y colocación del panel delantero

Puede extraer el panel delantero para proteger la unidad contra robo

Pulse el botón de soltar, empuie el panel delantero hacia arriba y tire de él hacia sí.

Para obtener más información, consulte Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo y Colocación del panel delantero en la página 40.

# Fijación del panel delantero

El panel delantero puede fijarse con el tornillo suministrado



(1) Tornillo



# Solución de problemas

Síntoma	Causa	Resolución
La luz se apaga y en- ciende aleato- riamente.	Activado el modo de de- mostración.	Desactive el ajus- te de la visualiza- ción de la demostración.
La pantalla vuelve auto- máticamente a la visualiza- ción normal.	No ha realizado ninguna opera- ción en aproxi- madamente 30 segundos.	Realice la opera- ción de nuevo.
La gama de repetición de reproducción cambia de manera inesperada.	Dependiendo de la gama de repetición de re-producción, la gama seleccionada puede cambiar cuando se selecciona otra carpeta o pista o cuando se utilice el avance rápido/ retroceso.	Seleccione de nuevo la gama de repetición de re- producción.
No se reproduce una subcarpeta.	No se pueden reproducir las subcarpetas cuando se se- lecciona FLD (repetición de carpeta).	Seleccione otra gama de repeti- ción de reproduc- ción.
NO XXXX aparece cuan- do se cambia un display (NO TITLE, por ejemplo).	No hay informa- ción de texto in- corporada.	Cambie el display o reproduzca otra pista/archivo.

Síntoma	Causa	Resolución
La unidad no	Está usando un	Aleje de la unidad
funciona co-	dispositivo,	los dispositivos
rrectamente.	como un teléfo-	eléctricos que
Hay una inter-	no móvil, que	puedan estar cau-
ferencia.	transmite ondas	sando interferen-
	eléctricas cerca	cias.
	de la unidad.	

# Mensajes de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.

### Reproductor de CD incorporado

Mensaje	Causa	Resolución
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	El disco está sucio.	Limpie el disco.
	El disco está ra- yado.	Sustituya el disco.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Se ha producido un error eléctri- co o mecánico.	Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación, o cambie a una fuente diferente, y después vuelva a activar el reproductor de CD.
ERROR-15	El disco inser- tado aparece en blanco	Sustituya el disco.
ERROR-23	Formato de CD no compatible.	Sustituya el disco.

# Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
FRMT READ	A veces se pro- duce un retraso entre el comien- zo de la repro- ducción y la emisión del so- nido.	Espere hasta que el mensaje desa- parezca y oiga so- nido.
NO AUDIO	El disco inser- tado no contie- ne archivos reproducibles.	Sustituya el disco.
SKIPPED	El disco inser- tado contiene archivos prote- gidos con DRM.	Sustituya el disco.
PROTECT	Todos los archi- vos del disco in- sertado tienen DRM integrado.	Sustituya el disco.
Dispositivo o	de almacenamien	to USB o iPod Resolución
NO DEVICE	Cuando Plug	Active Plug and

Wensaje	Causa	Resolucion
NO DEVICE	Cuando Plug and Play está desactivado, no hay conectado ningún disposi- tivo USB ni nin- gún iPod.	Active Plug and Play.     Conecte un dis- positivo de alma- cenamiento USB o un iPod compa- tible.
FRMT READ	A veces se pro- duce un retraso entre el comien- zo de la repro- ducción y la emisión del so- nido.	Espere hasta que el mensaje desa- parezca y oiga so- nido.

		· · ·
Mensaje NO AUDIO	No hay canciones.	Resolución  Transfiera los archivos de audio al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.
	El dispositivo de almacenamien- to USB conec- tado tiene la seguridad acti- vada.	Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.
SKIPPED	El dispositivo de almacenamien- to USB conec- tado contiene archivos inte- grados con Windows Me- dia™ DRM 9/10.	Reproduzca un archivo de audio que no esté inte- grado con Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB están integrados con Windows Media DRM 9/10.	Transfiera archivos de audio no integrados con Windows Media DRM 9/10 al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.
N/A USB	El dispositivo USB conectado no es compati- ble con esta unidad.	Conecte un dispositivo que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.     Desconecte su dispositivo y sustitúyalo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Mensaje	Causa	Resolución
CHECK USB	El conector USB o el cable USB está corto- circuitado.	Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni daña- do.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de 500 mA (corriente máxima permitida).	Desconecte el dispositivo de al-macenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del automóvil en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte únicamente dispositivos de almacenamiento USB compatibles
	El iPod funciona correctamente pero no se carga.	Compruebe que el cable de conexión del iPod no esté cortocircuitado (p. ej., atrapado entre objetos metálicos). Una vez con firmado, cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación; o bien desconecte una vez

el iPod y conéctelo de nuevo.

Mensaje	Causa	Resolución
ERROR-19	Error de comu- nicación.	Realice una de las siguientes operaciones:  -Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación.  -Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.  -Cambie a una fuente diferente. Después vuelva a la fuente USB.
	Fallo del iPod.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que apa- rezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinície- lo.
ERROR-23	El dispositivo de almacenamien- to USB no está formateado con	El dispositivo de almacenamiento USB debe forma- tearse con FAT12,

FAT12, FAT16 ni FAT16 o FAT32.

FAT32.

# Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
ERROR-16	La versión de firmware del iPod es antigua.	Actualice la versión del iPod.
	Fallo del iPod.	Desconecte el cable del iPod. Una vez que apa- rezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinície- lo.
STOP	No hay cancio- nes en la lista actual.	Seleccione una lista que conten- ga canciones.
NOT FOUND	No hay cancio- nes relaciona- das.	Transfiera cancio- nes al iPod.

# Pautas para el manejo Discos y reproductor

Utilice únicamente discos que tengan uno de estos dos logotipos:





Utilice discos de 12 cm. No utilice discos de 8 cm o un adaptador de discos de 8 cm.

Utilice sólo discos convencionales y completamente circulares. No use discos con formas irregulares.





No inserte ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de inserción de CD.

No use discos con roturas, picaduras, deformados o dañados de otro modo, ya que pueden causar daños al reproductor.

No es posible reproducir discos CD-R/RW no finalizados.

No toque la superficie grabada de los discos.

Cuando no utilice los discos, guárdelos en sus cajas.

No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.

Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.

La condensación puede afectar temporalmente al rendimiento del reproductor. Deje de usarlo durante una hora aproximadamente para que se adapte a la temperatura más cálida. Además, si los discos tienen humedad, séquelos con un paño suave.

Quizá no pueda reproducir algunos discos debido a sus características, formato, programas grabados, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento u otras causas.

Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco.

Al usar discos de superficie imprimible para etiquetas, lea primero las instrucciones y las advertencias de los discos. Es posible que algunos discos no puedan insertarse ni expulsarse. La utilización de este tipo de discos puede dañar el equipo.

No pegue etiquetas compradas por separado ni otro tipo de material a los discos.

- Los discos podrían combarse y no podrán reproducirse
- Las etiquetas pueden despegarse durante la reproducción, evitando la expulsión del disco y causando de este modo daños en el equipo.

# Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando conduzca, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento USB que se utilice.

- Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.
- El dispositivo puede generar ruido en la radio.

# iPod

No deje el iPod en lugares expuestos a una temperatura elevada.

Para asegurar un funcionamiento correcto, conecte el cable conector del Dock del iPod directamente a esta unidad.

Cuando conduzca, fije el iPod firmemente. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Acerca de los ajustes del iPod

- Cuando el iPod está conectado, esta unidad desactiva el ajuste EQ (ecualizador) del iPod para mejorar la acústica. Al desconectar el iPod, el EQ retoma su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. La Repetición se cambiará automáticamente a Todo cuando el iPod esté conectado a esta unidad.

La unidad no mostrará el texto incompatible guardado en el iPod.

### DualDisc

Los discos DualDisc (discos dobles) son discos de dos caras que incluyen un CD grabable de audio en una cara y un DVD grabable de vídeo en la otra cara.

Debido a que la cara del CD de los discos DualDisc no es físicamente compatible con el estándar general de CD, es posible que no se pueda reproducir la cara del CD en esta unidad.

### Información adicional

La carga y expulsión frecuente de un disco DualDisc puede producir ralladuras en el disco. Las ralladuras graves pueden producir problemas de reproducción en esta unidad. En algunos casos, un DualDisc puede atascarse en la ranura de carga del disco y no se expulsará. Para evitarlo, recomendamos que no utilice DualDisc en esta unidad.

Consulte la información del fabricante del disco para obtener más información sobre DualDisc.

# Compatibilidad con audio comprimido (disco, USB)

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 48 kbps a 320 kbps (CBR) y de 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con vídeo: no compatible

### MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR) VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la etiqueta ID3 versión 2.x tiene prioridad sobre la versión 1.x)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

# WAV

Extensión de archivo: .way

Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz y 44,1 kHz (MS ADPCM)

# Información complementaria

Sólo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.

Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar archivos WMA.

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas jerarquías de carpetas.

### Disco

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 99

Archivos reproducibles: hasta 999

Sistema de archivos: ISO 9660 Nivel 1 y 2, Romeo, Joliet

Reproducción multisesión: compatible

Transferencia de datos en formato Packet Write: no compatible

Independientemente de la longitud de la secciones en blanco que haya entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimidos se reproducirán con una breve pausa entre cada canción.

### Dispositivo de almacenamiento USB

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles)

Carpetas reproducibles: hasta 500

Archivos reproducibles: hasta 15 000

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor; no compatible

Dispositivo de almacenamiento USB particionado: sólo se puede reproducir la primera partición.

Puede producirse cierto retraso cuando se inicie la reproducción de archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB con numerosas ierarquías de carpetas.



No deje discos ni dispositivos de almacenamiento USB en lugares expuestos a altas temperaturas.

# Compatibilidad con iPod

Esta unidad sólo es compatible con los siguientes modelos de iPod. Las versiones compatibles del software iPod se muestran abaio. Es posible que las versiones más antiguas no sean compatibles. Hecho para

- · iPhone 4 (versión del software 4.1)
- iPhone 3GS (versión del software 3.0.1).
- · iPhone 3G (versión del software 2.0)
- iPhone (versión del software 1.1.1)
- · iPod nano de 6ª generación (versión del software 1.0)
- · iPod nano de 5ª generación (versión del soft-
- iPod nano 4ª generación (versión del software
- iPod nano 3ª generación (versión del software
- iPod nano 2ª generación (versión del software
- iPod nano 1ª generación (versión del software
- iPod touch de 4ª generación (versión del soft-
- iPod touch 3ª generación (versión del software
- iPod touch 2ª generación (versión del software
- iPod touch 1ª generación (versión del software 1.1)
- iPod classic 160 GB (versión del software 2.0.2)
- · iPod classic 120GB (versión del software 2.0)
- · iPod classic (versión del software 1.0)

Según la generación o versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles

Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod.

Al utilizar un iPod se requiere un conector del Dock del iPod para el cable USB.

# Información adicional

El cable de la interfaz CD-IU50 de Pioneer también está disponible. Para obtener información, consulte con su proveedor.

Si desea más información sobre la compatibilidad de archivos y formatos, consulte los manuales del

Audiolibro, podcast; compatible

# A PRECAUCIÓN

Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.

## Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad

### Ejemplo de una jerarquía



Carpeta : archivo de audio comprimido 01 a 05: número de carneta (1) a (6); secuencia

de reproducción

### Disco

La secuencia de selección de carpetas u otras operaciones pueden diferir, dependiendo del software de codificación o escritura.

### Dispositivo de almacenamiento USB

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento USB.

Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.

- 1 Cree un nombre del archivo que incluya números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esos archivos en una carpeta.
- 3 Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB. Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción.

Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor.

# Copyright y marcas registradas

### iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

# MP3

La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite

http://www.mp3licensing.com.

### **WMA**

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

# iPod y iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

# **Especificaciones**

### Generales

### Audio

Potencia de salida máxima

Peso ...... 1.1 ka

...... 50 W imes 4 70 W imes 1/2  $oldsymbol{\Omega}$  (para altavoz de subgraves)

Cara anterior ...... 170 mm × 46 mm ×

16 mm

Potencia de salida continua  $22~\rm W \times 4~(50~a~15~000~Hz,~5\%$  THD,  $4~\Omega$  de carga, ambos ca

nales activados) Impedancia de carga .......  $4\Omega$  ( $4\Omega$  a  $8\Omega$  permisibles) Nivel de salida máxima del preamplificador

...... 2,0 V Controles de tono:

Graves

Frecuencia ....... 100 Hz Ganancia ....... ±12 dB

Medios

Frecuencia ....... 1 kHz Ganancia ...... ±12 dB

Agudos Frec

Frecuencia ...... 10 kHz Ganancia ..... ±12 dB

# Información adicional

### Reproductor de CD

Sistema	Sistema de audio de discos
	compactos
Discos utilizables	Disco compacto
Relación de señal a ruido	
	94 dB (1 kHz) (red IHF-A)
Número de canales	2 (estéreo)
Formato de decodificación	MP3
	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación	WMA
	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
	(audio 2 canales)
	(Windows Media Player)
Formato de señal WAV	PCM lineal & MS ADPCM
	(No comprimido)

#### USB

Especificación de la norma USB
USB 2.0 velocidad máxima
Suministro máximo de corriente
1 A
Clase USB MCS (Clase de almacena-
miento masivo)
Sistema de archivos FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificación MP3
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación WMA
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(audio 2 canales)
(Windows Media Player)
Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM
(No comprimido)

### Sintonizador de FM

Gama de frecuencias	87,9 MHz a 107,9 MHz
Sensibilidad utilizable	$9\mathrm{dBf}$ (0,8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono
	señal/ruido: 30 dB)
Relación de señal a ruido	
	72 dB (red IHF-A)

Gama de frecuencias 530 kHz a 1710 kHz
Sensibilidad utilizable 25 µV (señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido
62 dB (red IHE-A)

### **Especificaciones CEA2006**

Sintonizador de AM



Potencia de salida	14 W RMS × 4 canales (4 Ω
	≦ 1 % THD+N)
Relación de señal a ruido	
	91 dBA (referencia: 1 W a 4Ω

### Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Register your product at Enregistrez votre produit au Registre su producto en

# http://www.pioneerelectronics.com

See "Visit our website" page Voir la page "Visitez notre site Web" Consulte la página sobre "Visite nuestro sitio Web"

### PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

# PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia TEL: (03) 9586-6300

### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

#### 先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話: (02) 2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心 9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

© 2011 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.
© 2011 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande